

ИММОБИЛАЙЗЕР

■ ОПИСАНИЕ

ЭБУ опознавания ключа проверяет код транспондера, встроенного в пульт ключа, и сравнивает его с кодом, записанным в память ЭБУ. Если коды совпадают, ЭБУ опознавания ключа связывается с ЭБУ системы электропитания и с ЭБУ блокировки рулевой колонки, чтобы включить питание и разблокировать рулевую колонку.

После подтверждения разблокировки рулевой колонки иммобилайзер отключается и на ЭБУ двигателя посылается сигнал, разрешающий запуск двигателя.

■ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

