

ПОРЯДОК ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Портативный диагностический прибор II применяется при выполнении пунктов №№ 3, 4, 5, 7 и 10.

1 ДОСТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

2 ВЫПОЛНИТЬ АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТИ СО СЛОВ КЛИЕНТА (см. стр. 05-8)

3 ПОДКЛЮЧИТЬ ПОРТАТИВНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР II К ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ РАЗЪЕМУ DLC3

УКАЗАНИЕ:

Если на дисплей выводится сообщение об ошибке связи прибора, проверить диагностический разъем DLC3.

4 ПРОВЕРИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ DTC И ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР ПАРАМЕТРОВ (см. стр. 05-19)

УКАЗАНИЕ:

При необходимости сохранить или распечатать коды DTC и фиксированный набор параметров.

5 СТЕРЕТЬ КОДЫ DTC И ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР ПАРАМЕТРОВ (см. стр. 05-19)

6 ПРОВЕСТИ ВИЗУАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ

7 УСТАНОВИТЬ АКТИВНЫЙ РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ (стр. 05-21)

8 ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ

УКАЗАНИЕ:

Если двигатель не запускается, сначала выполнить операции, описанные в пунктах 10 и 12.

| Результат | Перейти к |
|------------------------------|-----------|
| Неисправность не проявляется | А |
| Неисправность проявляется | В |

В**ПЕРЕЙТИ К ПУНКТУ 10****А****9****ИМИТИРОВАТЬ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ****10****ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC (см. стр. 05-19)**

Результат

Перейти к

Код DTC

А

Нет кода

В

В**ПЕРЕЙТИ К ПУНКТУ 12****А****11****ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTC)(см. стр. 05-28)****ПЕРЕЙТИ К ПУНКТУ 14****12****ПРОВЕСТИ ОБЩУЮ ПРОВЕРКУ (см. стр. 05-10)**

Результат

Перейти к

Наличие неисправных деталей не
подтверждено

А

Наличие неисправных деталей
подтверждено

В

В**ПЕРЕЙТИ К ПУНКТУ 17****А****13****ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 05-12)**

Результат

Перейти к

Наличие неисправной цепи
подтверждено

А

Наличие неисправных деталей
подтверждено

В

В**ПЕРЕЙТИ К ПУНКТУ 17****А****14****ПРОВЕРИТЬ ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ (см. стр. 05-196)**

15 ПРОВЕРИТЬ ЦЕПЬ

| Результат | Перейти к |
|------------------------------|-----------|
| Неисправность не проявляется | А |
| Неисправность проявляется | В |

В**ПЕРЕЙТИ К ПУНКТУ 18****А****16 ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕРЕГУЛЯРНО ВОЗНИКАЮЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
(см. стр. 05-9)****ПЕРЕЙТИ К ПУНКТУ 18****17 ПРОВЕРИТЬ ДЕТАЛИ****18 УСТАНОВИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ****19 ОТРЕГУЛИРОВАТЬ И/ИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ****20 ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ****КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ**