

Код DTC	P0604	ОШИБКА ОЗУ БЛОКА ВНУТРЕННЕГО УПРАВЛЕНИЯ
---------	-------	---

Код DTC	P0606	ПРОЦЕССОР ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ/БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ ПРИВОДОМ (PCM)
---------	-------	---

Код DTC	P0607	НЕКОРРЕКТНАЯ РАБОТА ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ
---------	-------	-----------------------------------

Код DTC	P0657	ОБРЫВ В ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПРИВОДА
---------	-------	-------------------------------------

ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

ЭБУ двигателя непрерывно следит за состоянием внутренней памяти, внутренними цепями и выходными сигналами на привод дроссельной заслонки. Такая самодиагностика подтверждает, что ЭБУ двигателя работает нормально. При обнаружении какой-либо неисправности ЭБУ генерирует соответствующий код DTC и включает контрольную лампу MIL.

Главный и вспомогательный процессор ЭБУ проверяет состояние памяти ЭБУ двигателя, чтобы обнаружить возможные внутренние ошибки ОЗУ. Каждый процессор (главный и вспомогательный) непрерывно следит за состоянием другого процессора.

Код DTC	Условия регистрации кода DTC	Неисправная деталь, цепь
P0604 P0606 P0607 P0657	Внутренняя ошибка ЭБУ двигателя	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ двигателя

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

УКАЗАНИЕ:

Считать распечатку с фиксированным набором параметров при помощи портативного диагностического прибора II. В распечатке с фиксированным набором параметров записываются условия работы двигателя при обнаружении неисправностей. При диагностике распечатка с фиксированным набором параметров позволяет определить, двигался автомобиль или нет, был ли прогрев двигателя, степень обогащения топливовоздушной смеси, а также другие данные на момент возникновения неисправности.

1	ЗАМЕНИТЬ ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ (см. стр. 10-21)
---	---