

ПОРЯДОК ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Портативный диагностический прибор II применяется при выполнении пунктов № 3, 4, 5, 7 и 10.

1	ДОСТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
----------	-----------------------------------------------



2	ВЫПОЛНИТЬ АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СО СЛОВ КЛИЕНТА (см. стр. 05-224)
----------	-----------------------------------------------------------------------------



3	ПОДКЛЮЧИТЬ ПОРТАТИВНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР II К ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ РАЗЪЕМУ DLC3
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------



УКАЗАНИЕ:

Если на дисплей выводится сообщение об ошибке связи прибора, проверить диагностический разъем DLC3.



4	ПРОВЕРИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ DTC И ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР ПАРАМЕТРОВ (см. стр. 05-250)
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------



УКАЗАНИЕ:

При необходимости сохранить или распечатать коды DTC и фиксированный набор параметров.



5	СТЕРЕТЬ КОДЫ DTC И ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР ПАРАМЕТРОВ (см. стр. 05-250)
----------	-------------------------------------------------------------------------------



6	ПРОВЕСТИ ВИЗУАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ
----------	-------------------------------------



7	УСТАНОВИТЬ АКТИВНЫЙ РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ (стр. 05-251)
----------	------------------------------------------------------------



8	ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ
----------	----------------------------------------------------



УКАЗАНИЕ:

Если двигатель не запускается, сначала выполнить операции, описанные в пунктах 10 и 12.

Результат	Перейти к
Неисправность не проявляется	A
Неисправность проявляется	B

В

Перейти к пункту 10

А**9**

ИМИТИРОВАТЬ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

10

ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC (см. стр. 05-250)

Результат

Перейти к

Код DTC

А

Нет кода

В

В

Перейти к пункту 12

А**11**

ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTC) (см. стр. 05-258)

Перейти к пункту 14

12

ПРОВЕСТИ ОБЩУЮ ПРОВЕРКУ (см. стр. 05-226)

Результат

Перейти к

Наличие неисправных деталей
подтверждено

А

Наличие неисправных деталей не
подтверждено

В

В

Перейти к пункту 17

А**13**

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 05-239)

Результат

Перейти к

Наличие неисправной цепи
подтверждено

А

Наличие неисправных деталей
подтверждено

В

В

Перейти к пункту 17

А**14**

ПРОВЕРИТЬ ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ (см. стр. 05-395)

15 ПРОВЕРИТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ЦЕПИ

Результат	Перейти к
Наличие неисправности не подтверждено	А
Наличие неисправности подтверждено	В

В**Перейти к пункту 18****А****16 ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕРЕГУЛЯРНО ВОЗНИКАЮЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
(см. стр. 05-225)****Перейти к пункту 18****17 ПРОВЕРИТЬ ДЕТАЛИ****18 УСТАНОВИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ****19 ОТРЕГУЛИРОВАТЬ И/ИЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ****20 ПРОВЕСТИ ПРОВЕРОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ****КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ**