

Код DTC	P0191	<b>НЕВЕРНЫЙ ДИАПАЗОН ИЛИ НЕКОРРЕКТНАЯ РАБОТА ЦЕПИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ</b>
---------	-------	--

## ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

См. описание кода DTC P0087 на [стр. 05-266](#).

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

УКАЗАНИЕ:

- При одновременной (вместе с P0191) регистрации кодов DTC P0087 и P0190, P0192 или P0193 в цепи датчика абсолютного давления в коллекторе возможен обрыв или короткое замыкание. Неисправности, соответствующие данным кодам, следует устранить в первую очередь.
- Считать фиксированный набор параметров с помощью портативного диагностического прибора II, отражающий состояние двигателя на момент обнаружения неисправности. При диагностике распечатка с фиксированным набором параметров позволяет определить, двигался автомобиль или нет, был ли прогрев двигателя, а также другие данные на момент возникновения неисправности.

Код DTC	Условия регистрации кода DTC	Неисправная деталь, цепь
P0191	Выходное напряжение датчика давления в общей топливной магистрали высокого давления вне допустимых значений (логика диагностирования за 1 поездку)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик давления в топливной системе</li> </ul>

<b>1</b>	<b>ПРОВЕРИТЬ ДРУГИЕ КОДЫ DTC (В ДОПОЛНЕНИЕ К DTC P0191)</b>
----------	---

- Подключить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3.
- Включить сначала зажигание, а затем прибор.
- Выбрать следующие пункты меню: Powertrain/Engine and ECT/DTC.
- Считать зарегистрированные коды DTC.

**Результат:**

Зарегистрированные коды DTC	Перейти к
P0191	A
P0191 и другие DTC	B

УКАЗАНИЕ:

При регистрации других кодов DTC (не P0191) следует сначала найти и устранить неисправности, соответствующие этим кодам.

**B**

**СМ. СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ТАБЛИЦУ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**  
([см. стр. 05-258](#))

**A**

**ЗАМЕНИТЬ ОБЩУЮ ТОПЛИВНУЮ МАГИСТРАЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (COMMON RAIL) В СБОРЕ** ([см. стр. 11-77](#))