

СИСТЕМА АБС С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО УСИЛИЯ EBD

05L7Q-01

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В случае ненадежного контакта в электрических соединениях или неправильной установки компонентов можно полностью или частично устранить причину неполадки путем снятия и повторной установки компонентов.
- Для обнаружения неисправного оборудования следует произвести диагностику после первого проявления неисправности: проверить коды DTC и распечатку с фиксированным набором параметров, записать результаты перед отсоединением разъемов или снятием и установкой узлов оборудования.
- Поскольку нормальное функционирование АБС и электронной системы распределения тормозного усилия EBD может быть затруднено вследствие наличия неисправностей в других системах, следует проверить коды DTC для других систем.
- Снимать и устанавливать блок управления рабочими цилиндрами тормозов и датчики следует с выключенным зажиганием, если не указан иной способ действий.
- После снятия и установки блока управления рабочими цилиндрами тормозов и датчиков, произвести диагностирование в активном режиме портативным диагностическим прибором и убедиться, что коды неисправностей DTC не регистрируются.