

## ПОРЯДОК ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

УКАЗАНИЕ:

Портативный диагностический прибор II применяется при выполнении пунктов 3, 6, 9 и 12.

1	ДОСТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
---	--



2	ВЫПОЛНИТЬ АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СО СЛОВ КЛИЕНТА (см. стр. 05-439)
---	--



3	ПРОВЕРИТЬ И СТЕРЕТЬ КОДЫ DTC И ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР ПАРАМЕТРОВ (см. стр. 05-444 и 05-447)
---	--



4	ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ
---	---



Неисправность не проявляется: Перейти к пункту 5




Неисправности проявляется: Перейти к пункту 6


5	ИМИТИРОВАТЬ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ (см. стр. 01-23)
---	---



6	ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC (см. стр. 05-444)
---	--------------------------------------




Коды DTC не регистрируются: Перейти к пункту 7



Коды DTC регистрируются: Перейти к пункту 8

7	ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 05-453)
---	--



Проверить герметичность и перейти к пункту 10

8	ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTC) (см. стр. 05-454)
---	--



<b>9</b>	<b>ПРОВЕРИТЬ ЦЕПИ (см. стр. 05-456 – 05-489)</b>
----------	--

УКАЗАНИЕ:

В случае регистрации 2 или более кодов DTC последовательно проверить цепи до установления неисправности.



<b>10</b>	<b>УСТАНОВИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ</b>
-----------	---------------------------------



<b>11</b>	<b>ОТРЕМОНТИРОВАТЬ</b>
-----------	------------------------



<b>12</b>	<b>ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ</b>
-----------	--



<b>КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ</b>
------------------------