

РАБОТА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

1. РАБОТА СИСТЕМЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

При наличии ошибки сигналов датчика или неисправности системы, ЭБУ системы противоскольжения прекращает подачу напряжения к блоку управления рабочими цилиндрами тормозов и временно блокирует действие АБС.

Работа АБС блокируется, но EBD функционирует до последней возможности. В случае возникновения неисправности в EBD, включается контрольная лампа состояния тормозной системы (см. стр. 05-443).

Неисправность	Признак неисправности
АБС	Блокировка АБС
EBD	Блокировка АБС и EBD

УКАЗАНИЕ:

В случае возникновения неисправности в работе АБС, тормозная система продолжает функционировать без АБС.