

## ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTC)

### ПРИМЕЧАНИЕ:

**При снятии оборудования выключить зажигание.**

### УКАЗАНИЕ:

- Если проверка не выявила никаких неисправностей, проверить ЭБУ и надежность соединения электросистемы с массой.
- Если при проверке кодов DTC будет зарегистрирован код неисправности, необходимо проверить относящиеся к данному DTC цепи. Чтобы получить более подробную информацию о каждом из кодов, следует обратиться к странице, указанной для каждого из кодов в таблице.
- В случае регистрации 2 или более кодов неисправности DTC, последовательно проверить цепи до обнаружения неисправности.

| Код DTC<br>(см. стр.) | Проверяемый узел, цепь   | Неисправная деталь, цепь  |
|-----------------------|--|---|
| C0200/31<br>(05-456)  | Правый передний датчик скорости  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик скорости правого переднего колеса</li> <li>• Цепь датчика скорости правого переднего колеса</li> <li>• Ротор датчика скорости правого переднего колеса</li> <li>• Крепление датчика скорости</li> </ul> |
| C0205/32<br>(05-456)  | Левый передний датчик скорости   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик скорости левого переднего колеса</li> <li>• Цепь датчика скорости левого переднего колеса</li> <li>• Ротор датчика скорости левого переднего колеса</li> <li>• Крепление датчика скорости</li> </ul>    |
| C0210/33<br>(05-461)  | Правый задний датчик скорости  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик скорости правого заднего колеса</li> <li>• Цепь датчика скорости правого заднего колеса</li> <li>• Ротор датчика скорости правого заднего колеса</li> <li>• Крепление датчика скорости</li> </ul>       |
| C0215/34<br>(05-461)  | Левый задний датчик скорости   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик скорости левого заднего колеса</li> <li>• Цепь датчика скорости левого заднего колеса</li> <li>• Ротор датчика скорости левого заднего колеса</li> <li>• Крепление датчика скорости</li> </ul>          |
| C0226/21<br>(05-467)  | Цепь электромагнитного клапана SFR   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Цепь SFRR или SFRH</li> <li>• Блок управления рабочими цилиндрами тормозов</li> </ul>  |
| C0236/22<br>(05-467)  | Цепь электромагнитного клапана SFL   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Цепь SFLR или SFLH</li> <li>• Блок управления рабочими цилиндрами тормозов</li> </ul>  |
| C0246/23<br>(05-467)  | Цепь электромагнитного клапана SRR   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Цепь SRRR или SRRH</li> <li>• Блок управления рабочими цилиндрами тормозов</li> </ul>  |
| C0256/24<br>(05-467)  | Цепь электромагнитного клапана SRL   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Цепь SRLR или SRLH</li> <li>• Блок управления рабочими цилиндрами тормозов</li> </ul>  |
| C0273/13<br>(05-470)  | Обрыв или короткое замыкание в цепи реле электродвигателя АБС                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Реле электродвигателя АБС</li> <li>• Цепь реле электродвигателя АБС</li> <li>• Предохранитель АБС (40 А)</li> <li>• Жгут проводов (цепь +BM)</li> </ul>  |
| C0278/11<br>(05-474)  | Обрыв или короткое замыкание в цепи реле электромагнитного клапана АБС       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Реле электромагнитного клапана АБС</li> <li>• Цепь реле электромагнитного клапана АБС</li> <li>• Предохранитель АБС (25А)</li> <li>• Жгут проводов (цепь +BM)</li> </ul>                                       |
| C1237/37<br>(05-477)  | Неисправность ротора датчика скорости  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик скорости</li> <li>• Ротор датчика скорости (переднего)</li> <li>• Ступица заднего колеса и подшипник в сборе</li> <li>• Цепь датчика скорости</li> <li>• Размер колеса и шины</li> </ul>                |
| C1241/41<br>(05-479)  | Низкое или чрезмерно высокое положительное напряжение аккумуляторной батареи | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Аккумуляторная батарея</li> <li>• Система зарядки аккумуляторной батареи</li> <li>• Цепь источника питания</li> </ul>  |
| C1249/58<br>(05-483)  | Цепь выключателя стоп-сигнала  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключатель стоп-сигнала</li> <li>• Цепь выключателя стоп-сигнала</li> </ul>   |

**ДИАГНОСТИКА — СИСТЕМА АБС С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО УСИЛИЯ EBD**

| Код DTC<br>(см. стр.) | Проверяемый узел, цепь  | Неисправная деталь, цепь   |
|-----------------------|---|--|
| C1300/62<br>(05-487)  | Неисправность ЭБУ системы противоскольжения   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ЭБУ системы противоскольжения</li> </ul>  |
| C1330/35<br>(05-456)  | Цепь правого переднего датчика скорости   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик скорости правого переднего колеса</li> <li>• Цепь датчика скорости правого переднего колеса</li> <li>• Крепление датчика скорости</li> </ul> |
| C1331/36<br>(05-456)  | Цепь левого переднего датчика скорости  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик скорости левого переднего колеса</li> <li>• Цепь датчика скорости левого переднего колеса</li> </ul>   |
| C1332/38<br>(05-461)  | Цепь правого заднего датчик скорости  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик скорости правого заднего колеса</li> <li>• Цепь датчика скорости правого заднего колеса</li> <li>• Крепление датчика скорости</li> </ul>     |
| C1333/39<br>(05-461)  | Цепь левого заднего датчика скорости  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик скорости левого заднего колеса</li> <li>• Цепь датчика скорости левого заднего колеса</li> <li>• Крепление датчика скорости</li> </ul>       |
| C1350/51<br>(05-489)  | Электродвигатель насоса заблокирован/обрыв в цепи соединения с массой электродвигателя насоса | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок управления рабочими цилиндрами тормозов</li> </ul>   |