

## ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если при проверке кодов DTC неисправность не обнаруживается, но продолжает проявляться при эксплуатации автомобиля, необходимо проверить цепи по каждому признаку (см. таблицу ниже), а затем перейти на страницу, указанную для диагностики данной цепи.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

**Следует выключить зажигание при замене компонентов системы противоскольжения, датчика и других узлов оборудования.**

Признак неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
АБС не работает Усилитель экстренного торможения (BA) не работает EBD не работает.	Если неисправность продолжает проявляться после подтверждения исправности цепей, необходимо заменить систему противоскольжения. 1. Проверить коды DTC, убедиться в регистрации кода исправного состояния системы. 2. Цепь электропитания системы зажигания 3. Цепь датчика скорости 4. Проверить систему противоскольжения при помощи портативного диагностического прибора II. В случае неисправности, проверить герметичность контура гидравлической системы.	<a href="#">05-532</a> <a href="#">05-583</a> <a href="#">05-542</a> <a href="#">05-547</a> <a href="#">32-63</a>
АБС работает неправильно или недостаточно эффективно Усилитель экстренного торможения (BA) работает неправильно или недостаточно эффективно EBD работает неправильно или недостаточно эффективно.	Если неисправность продолжает проявляться после подтверждения исправности цепей, необходимо заменить систему противоскольжения. 1. Проверить коды DTC, убедиться в регистрации кода исправного состояния системы. 2. Цепь датчика скорости 3. Цепь датчика включения стоп-сигнала 4. Проверить систему противоскольжения при помощи портативного диагностического прибора II. В случае неисправности, проверить герметичность контура гидравлической системы.	<a href="#">05-532</a> <a href="#">05-542</a> <a href="#">05-547</a> <a href="#">05-593</a> <a href="#">32-63</a>
Некорректная работа контрольной лампы АБС	1. Цепь контрольной лампы АБС 2. Система противоскольжения	<a href="#">05-607</a> <a href="#">05-613</a> -
Невозможно проверить коды DTC, относящиеся к АБС	Если неисправность продолжает проявляться после подтверждения исправности цепей, необходимо заменить систему противоскольжения. 1. Проверить коды DTC, убедиться в регистрации кода исправного состояния системы. 2. Цепь подключения контакта ТС	<a href="#">05-532</a> <a href="#">05-644</a>
Невозможно выполнить проверку сигнала датчика	1. Цепь подключения контакта TS 2. Система противоскольжения	<a href="#">05-647</a> -
TRC не работает	Если неисправность продолжает проявляться после подтверждения исправности цепей, необходимо заменить систему противоскольжения. 1. Проверить коды DTC, убедиться в регистрации кода исправного состояния системы. 2. Цепь электропитания системы зажигания 3. Проверить герметичность контура гидравлической системы. 4. Цепь датчика скорости	<a href="#">05-532</a> <a href="#">05-583</a> - <a href="#">05-542</a> <a href="#">05-547</a>
VSC не работает	Если неисправность продолжает проявляться после подтверждения исправности цепей, необходимо заменить систему противоскольжения. 1. Проверить коды DTC, убедиться в регистрации кода исправного состояния системы. 2. Цепь электропитания системы зажигания 3. Проверить герметичность контура гидравлической системы. 4. Цепь датчика скорости 5. Датчик рысканья (замедления) 6. Цепь датчика угла поворота рулевого колеса	<a href="#">05-532</a> <a href="#">05-583</a> - <a href="#">05-542</a> <a href="#">05-547</a> <a href="#">05-561</a> <a href="#">05-570</a>

**ДИАГНОСТИКА** — АБС С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО УСИЛИЯ (EBD),  
УСИЛИТЕЛЕМ ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ (BA), АНТИПРОБУКСОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ (TRC), СИСТЕМОЙ  
КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (VSC)

Признак неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Некорректная работа контрольной лампы скольжения «Slip»	1. Цепь контрольной лампы скольжения «Slip» 2. Система противоскольжения	05-636 -
Некорректная работа контрольной лампы отключения антипробуксовочной системы (TRC)	Если неисправность продолжает проявляться после подтверждения исправности цепей, необходимо заменить систему противоскольжения. 1. Проверить коды DTC, убедиться в регистрации кода исправного состояния системы. 2. Цепь выключателя антипробуксовочной системы	05-532 05-630
Невозможно проверить коды DTC, относящиеся к VSC	Если неисправность продолжает проявляться после подтверждения исправности цепей, необходимо заменить систему противоскольжения. 1. Проверить коды DTC, убедиться в регистрации кода исправного состояния системы. 2. Цепь подключения контакта TC	05-532 05-644
Некорректная работа контрольной лампы VSC	Если неисправность продолжает проявляться после подтверждения исправности цепей, необходимо заменить систему противоскольжения. 1. Проверить коды DTC, убедиться в регистрации кода исправного состояния системы. 2. Цепь контрольной лампы VSC	05-532 05-615 05-619