

ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ DTC

УКАЗАНИЕ:

- Подключить SST 09843-18040 к клеммам TC и CG диагностического разъема DLC3.
- Если проверка не выявила никаких неисправностей, проверить ЭБУ и надежность соединения электросистемы с массой.
- Если при проверке кодов DTC будет зарегистрирован код неисправности, необходимо проверить относящиеся к данному DTC цепи. Чтобы получить более подробную информацию о каждом из кодов, следует обратиться к странице, указанной для каждого из кодов в таблице.
- В случае регистрации 2 или более кодов неисправности DTC, последовательно проверить цепи до обнаружения неисправности.

Таблица кодов DTC АБС

Код DTC (см. стр.)	Проверяемый узел, цепь	Неисправная деталь, цепь
C0200/31 (05-542)	Правый передний датчик скорости	<ul style="list-style-type: none"> • Датчик скорости правого переднего колеса • Цепь датчика скорости правого переднего колеса • Ротор датчика скорости правого переднего колеса • Крепление датчика скорости
C0205/32 (05-542)	Левый передний датчик скорости	<ul style="list-style-type: none"> • Датчик скорости левого переднего колеса • Цепь датчика скорости левого переднего колеса • Ротор датчика скорости левого переднего колеса • Крепление датчика скорости
C0210/33 (05-547)	Правый задний датчик скорости	<ul style="list-style-type: none"> • Датчик скорости правого заднего колеса • Цепь датчика скорости правого заднего колеса • Ротор датчика скорости правого заднего колеса • Крепление датчика скорости
C0215/34 (05-547)	Правый задний датчик скорости	<ul style="list-style-type: none"> • Датчик скорости левого заднего колеса • Цепь датчика скорости левого заднего колеса • Ротор датчика скорости левого заднего колеса • Крепление датчика скорости
C0200/21 (05-552)	Цепь электромагнитного клапана SFR	<ul style="list-style-type: none"> • Система противоскольжения • Все электромагнитные клапаны
C0236/22 (05-552)	Цепь электромагнитного клапана SFL	<ul style="list-style-type: none"> • Система противоскольжения • Все электромагнитные клапаны
C0246/23 (05-552)	Цепь электромагнитного клапана SRR	<ul style="list-style-type: none"> • Система противоскольжения • Все электромагнитные клапаны
C0256/24 (05-552)	Цепь электромагнитного клапана SRL	<ul style="list-style-type: none"> • Система противоскольжения • Все электромагнитные клапаны
C0273/13 (05-554)	Обрыв или короткое замыкание в цепи реле электродвигателя АБС	<ul style="list-style-type: none"> • Реле электродвигателя АБС • Цепь реле электродвигателя АБС • Предохранитель VSC (50A) • Жгут проводов (цепь +BM)
C0273/11 (05-558)	Обрыв или короткое замыкание в цепи реле электромагнитного клапана АБС	<ul style="list-style-type: none"> • Реле электромагнитного клапана АБС • Цепь реле электромагнитного клапана АБС • Предохранитель VSC (50A) • Жгут проводов (цепь +BS)
C1237/37 (05-580)	Шины разной размерности	<ul style="list-style-type: none"> • Размерность шин • Ротор датчика скорости
C1241/41 (05-583)	Низкое или чрезмерно высокое положительное напряжение аккумуляторной батареи	<ul style="list-style-type: none"> • Аккумуляторная батарея • Система зарядки аккумуляторной батареи • Цепь источника питания
C1249/58 (05-593)	Цепь выключателя стоп-сигнала	<ul style="list-style-type: none"> • Выключатель стоп-сигнала • Цепь выключателя стоп-сигнала
C1300/62 (05-598)	Неисправность ЭБУ системы противоскольжения	<ul style="list-style-type: none"> • ЭБУ системы противоскольжения

ДИАГНОСТИКА — АБС С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО УСИЛИЯ (EBD),
УСИЛИТЕЛЕМ ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ (BA), АНТИПРОБУКСОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ (TRC), СИСТЕМОЙ
КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (VSC)

Код DTC (см. стр.)	Проверяемый узел, цепь	Неисправная деталь, цепь
C1330/35 (05-542)	Цепь правого переднего датчика скорости	<ul style="list-style-type: none"> Датчик скорости правого переднего колеса Цепь датчика скорости правого переднего колеса Крепление датчика скорости
C1331/36 (05-542)	Цепь левого переднего датчика скорости	<ul style="list-style-type: none"> Датчик скорости левого переднего колеса Цепь датчика скорости левого переднего колеса Крепление датчика скорости
C1332/38 (05-547)	Цепь правого заднего датчик скорости	<ul style="list-style-type: none"> Датчик скорости правого заднего колеса Цепь датчика скорости правого заднего колеса Крепление датчика скорости
C1333/39 (05-547)	Цепь правого заднего датчика скорости	<ul style="list-style-type: none"> Датчик скорости левого заднего колеса Цепь датчика скорости левого заднего колеса Крепление датчика скорости

Таблица кодов DTC для системы курсовой устойчивости (VSC)

Код DTC (см. стр.)	Проверяемый узел, цепь	Неисправная деталь, цепь
C0200/43 (05-561)	Неисправность датчика замедления (совмещенного с датчиком рысканья)	<ul style="list-style-type: none"> Датчик рысканья (замедления) Цепь датчика рысканья (замедления) Крепление датчика ЭБУ системы противоскольжения
C0236/55 (05-561)	Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика скорости поворота автомобиля вокруг вертикальной оси	<ul style="list-style-type: none"> Датчик рысканья (замедления) Цепь датчика рысканья (замедления) Крепление датчика ЭБУ системы противоскольжения
C1201/45 (05-565)	Неисправность системы управления двигателем	<ul style="list-style-type: none"> Система управления двигателем
C1203/59 (05-566)	Неисправность в шине передачи данных ЭБУ двигателя	<ul style="list-style-type: none"> Цепь TRC+ и TRC- Цепь ENG+ и ENG- ЭБУ двигателя ЭБУ системы противоскольжения
C1208/54 (05-570)	Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса	<ul style="list-style-type: none"> Датчик угла поворота рулевого колеса Цепь датчика угла поворота рулевого колеса ЭБУ системы противоскольжения
C1224/44 (05-575)	ЦЕПЬ сигнала NE	<ul style="list-style-type: none"> Цепь NEO ЭБУ двигателя ЭБУ системы противоскольжения
C1225/25 (05-578)	Цепь электромагнитного клапана SMC	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ системы противоскольжения Цепь SMC1
C1226/26 (05-578)	Цепь электромагнитного клапана SMC	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ системы противоскольжения Цепь SMC2
C1227/27 (05-578)	Цепь электромагнитного клапана SRC	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ системы противоскольжения Цепь SMC1
C1228/28 (05-578)	Цепь электромагнитного клапана SRC	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ системы противоскольжения Цепь SRC2
C1246/53 (05-587)	Неисправность датчика давления главного тормозного цилиндра	<ul style="list-style-type: none"> Датчик давления главного тормозного цилиндра Цепь датчика давления главного тормозного цилиндра Цепь выключателя стоп-сигнала ЭБУ системы противоскольжения
C1288/88 (05-597)	Несовместимость версии ЭБУ	<ul style="list-style-type: none"> Калибровка «нуля» у датчика угла поворота рулевого колеса ЭБУ двигателя
C1301/42 (05-600)	Неисправность мультиплексной шины CAN (цепь датчика угла поворота рулевого колеса, цепь датчика рысканья и замедления)	<ul style="list-style-type: none"> Мультиплексная шина CAN

ДИАГНОСТИКА — АБС С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО УСИЛИЯ (EBD),
УСИЛИТЕЛЕМ ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ (BA), АНТИПРОБУКСОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ (TRC), СИСТЕМОЙ
КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (VSC)

Код DTC (см. стр.)	Проверяемый узел, цепь	Неисправная деталь, цепь
C1350/51 (05-604)	Электродвигатель насоса заблокирован/обрыв в цепи массы электродвигателя насоса	<ul style="list-style-type: none"> • Электродвигатель насоса блока управления рабочими цилиндрами тормозов • Цепь реле электродвигателя АБС