

ДИАГНОСТИКА — АБС С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО УСИЛИЯ (EBD),
УСИЛИТЕЛЕМ ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ (BA), АНТИПРОБУКСОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ (TRC), СИСТЕМОЙ
КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (VSC)

05C50-02

Код DTC	C1201/45	НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
----------------	-----------------	--

Отображение на портативном диагностическом приборе II

C1201	Неисправность системы управления двигателем
-------	---

ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

В случае возникновения неисправности в системе управления двигателем ЭБУ двигателя передает сигнал неисправности в ЭБУ системы противоскольжения.

ЭБУ системы противоскольжения определяет код DTC и блокирует системы TRC и VSC.


Код DTC	Условия регистрации кода DTC	Неисправная деталь, цепь
C1201/45	Вводится сигнал неисправности в системе управления двигателем.	Система управления двигателем

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1	ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДВИГАТЕЛЮ (см. стр. 05-19, 05-250)
----------	---

Результат:

A	Код исправного состояния системы
B	Код неисправности DTC



**ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СИСТЕМУ
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ В
СООТВЕТСТВИИ С КОДОМ DTC**

ЗАМЕНИТЬ ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ (см. стр. 10-21, 10-37)
