

**КАЛИБРОВКА ПОЛОЖЕНИЙ СИНХРОНИЗАЦИИ****1 КАЛИБРОВКА ПОЛОЖЕНИЙ СИНХРОНИЗАЦИИ**

- (a) Во время поездки последовательно переключиться на передачи с первой по пятую. Затем последовательно переключиться с пятой на первую передачу.
- (b) Во время езды проверить, плавно ли переключаются передачи с первой до пятой и обратно.

**Рекомендуемые значения:**

| Направление переключения передачи      | Включение передачи | Скорость движения автомобиля |
|--|--------------------|------------------------------|
| Переключение на более высокую передачу | С 1-й на 2-ю       | Свыше 15 км/ч (9,3 миль/ч)   |
|  | Со 2-й на 3-ю      | Свыше 40 км/ч (24,8 миль/ч)  |
|  | С 3-й на 4-ю       | Свыше 50 км/ч (31,1 миль/ч)  |
|  | С 4-й на 5-ю       | Свыше 75 км/ч (46,6 миль/ч)  |
| Переключение на более низкую передачу  | С 5-й на 4-ю       | Свыше 75 км/ч (46,6 миль/ч)  |
|  | С 4-й на 3-ю       | Свыше 50 км/ч (31,1 миль/ч)  |
|  | С 3-й на 2-ю       | Свыше 40 км/ч (24,8 миль/ч)  |
|  | Со 2-й на 1-ю      | Свыше 15 км/ч (9,3 миль/ч)   |

**УКАЗАНИЕ:**

- Интервалы переключения передач более 2 с.
- Если после калибровки положений синхронизации при переключении передач чувствуются толчки, выполнить калибровку еще раз.