

ПОРЯДОК ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1 ДОСТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР



2 ВЫПОЛНИТЬ АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТИ СО СЛОВ КЛИЕНТА
(см. стр. 05-667)



3 ПОДСОЕДИНИТЬ ПОРТАТИВНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР II К РАЗЪЕМУ DLC3

УКАЗАНИЕ:

Если на дисплей выводится сообщение об ошибке связи, проверить разъем DLC3.



4 СЧИТАТЬ КОД DTC И ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР ПАРАМЕТРОВ
(см. стр. 05-671 и 05-668)

УКАЗАНИЕ:

При необходимости сохранить или распечатать коды DTC и фиксированный набор параметров.



5 СТЕРЕТЬ КОД DTC И ФИКСИРОВАННЫЙ НАБОР ПАРАМЕТРОВ
(см. стр. 05-671)



6 ВЫПОЛНИТЬ ВИЗУАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ



7 УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ (см. стр. 05-673)



8 ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕ СООТВ.

НЕИСПРАВНОСТЬ НЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ:
Перейти к пункту 9

НЕ СООТВ.

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ:
Перейти к пункту 10

9

ИМИТИРОВАТЬ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
(см. стр. 01-23)

10

ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC (см. стр. 05-671)

НЕ СООТВ.

КОД НЕИСПРАВНОСТИ DTC: Перейти к пункту 11

НЕ СООТВ.

НЕТ КОДА DTC: Перейти к пункту 12

11

ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTC) (см. стр. 05-689)

Перейти к пункту 13

12

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 05-687)

13

ПРОВЕРИТЬ ЦЕПИ (см. стр. 05-693 – 05-826)

14

УСТАНОВИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ

15

ОТРЕГУЛИРОВАТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ

16

ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ**КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ**