

РАБОТА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

1. РАБОТА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

(а) При регистрации одного из указанных ниже кодов DTC ЭБУ КП переходит в аварийный режим работы.

Код DTC	Компонент	Функция работы в аварийном режиме:	Условия отключения аварийного режима
<ul style="list-style-type: none"> P0806/29 P0807/25 и P0807/27 P0808/26 и P0808/28 P0810/35 P0900/21 	<ul style="list-style-type: none"> Цепь датчика хода сцепления Цепь привода сцепления в сборе 	<ul style="list-style-type: none"> Передача не меняется Двигатель не запускается Автомобиль не движется 	<p>(с) Все следующие условия выполняются:</p> <ul style="list-style-type: none"> Обнаружение устраненной неисправности Рычаг переключения передач в нейтральном положении (N) Включена нейтральная передача Скорость движения автомобиля менее 9 км/ч (5,59 миль в час) <p>(d) Обнаружение устраненной неисправности, зажигание выключено (OFF)</p>
<ul style="list-style-type: none"> P0915/49 P0916/45 и P0916/47 P0917/46 и P0917/48 P0919/36 P0920/41 P0905/59 P0906/55 и P0906/57 P0907/56 и P0907/58 P0909/37 P0910/51 	<ul style="list-style-type: none"> Цепь датчика переключения передач Цепь привода переключения передач в сборе Цепь датчика положения рычага переключения Цепь привода переключения передач в сборе 	<ul style="list-style-type: none"> Передача не меняется Автомобиль не движется 	<p>(а) Все следующие условия выполняются:</p> <ul style="list-style-type: none"> Обнаружение устраненной неисправности Рычаг переключения передач в нейтральном положении (N) Скорость движения автомобиля менее 9 км/ч (5,59 миль в час) <p>(b) Обнаружение устраненной неисправности, зажигание выключено (OFF)</p>
<ul style="list-style-type: none"> P0120 P0121 P0122 P0123 P0220 P0222 P0223 P2120 P2121 P2122 P2123 P2125 P2127 P2128 P2135 P2138 	<ul style="list-style-type: none"> Цепь датчика положения дроссельной заслонки Цепь датчика положения педали акселератора 	<ul style="list-style-type: none"> Ограничение угла поворота дроссельной заслонки (фиксированный угол 10,5 градуса) 	Обнаружение устраненной неисправности
<ul style="list-style-type: none"> P0725/13 	Цепь входного сигнала частоты вращения двигателя	<ul style="list-style-type: none"> Преобразование сигнала частоты вращения двигателя в сигнал мультиплексной шины CAN Без искажений 	<p>(а) Все следующие условия выполняются:</p> <ul style="list-style-type: none"> Обнаружение устраненной неисправности Регулировка положения сцепления выполнена <p>(b) Обнаружение устраненной неисправности, зажигание выключено (OFF)</p>

ДИАГНОСТИКА — МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ММКП)

Код DTC	Компонент	Функция работы в аварийном режиме:	Условия отключения аварийного режима
<ul style="list-style-type: none"> P0500/42 P0715/19 	<ul style="list-style-type: none"> Цепь датчика частоты вращения вала КП Цепь датчика скорости 	<ul style="list-style-type: none"> Блокировка переключения на более низкую передачу в процессе движения Возможность движения только на первой передаче или передаче заднего хода после остановки автомобиля 	(a) Все следующие условия выполняются: <ul style="list-style-type: none"> Обнаружение устраненной неисправности Автомобиль не движется Педаль акселератора отпущена Педаль тормоза нажата (b) Обнаружение устраненной неисправности, зажигание выключено (OFF)
<ul style="list-style-type: none"> P0603/98 P0885/17 	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ коробки передач Цепь электропитания привода сцепления, привода переключения передач 	<ul style="list-style-type: none"> Передача не меняется Двигатель не запускается При остановке автомобиля ЭБУ КП останавливает двигатель 	Обнаружение устраненной неисправности, зажигание выключено (OFF)
<ul style="list-style-type: none"> P0820/71 P0820/72 P0820/73 P0820/77 P0821/79 	<ul style="list-style-type: none"> Цепь датчика положения рычага переключения передач Цепь главного переключателя режимов работы коробки передач 	<ul style="list-style-type: none"> Режим М не может использоваться Не переключается на первую или более высокую передачу 	Обнаружение устраненной неисправности, зажигание выключено (OFF)
<ul style="list-style-type: none"> P0807/25 P0807/27 P0808/26 P0808/28 P0906/55 P0906/57 P0907/56 P0907/58 P0916/45 P0916/47 P0917/46 P0917/48 	<ul style="list-style-type: none"> Цепь датчика хода сцепления Цепь датчика положения рычага переключения передач Цепь датчика переключения передач 	<ul style="list-style-type: none"> Ограничено 3-й или более низкими передачами 	(a) Все следующие условия выполняются: <ul style="list-style-type: none"> Обнаружение устраненной неисправности Автомобиль не движется Рычаг переключения передач в нейтральном положении (N) Включена нейтральная передача (b) Обнаружение устраненной неисправности, зажигание выключено (OFF)
<ul style="list-style-type: none"> P0335 P0339 	Цепь датчика положения коленчатого вала	Передача не меняется	Обнаружение устраненной неисправности, зажигание выключено (OFF)
<ul style="list-style-type: none"> U0001/A2 	Цепь мультитиплексной шины CAN	<ul style="list-style-type: none"> Передача не меняется После остановки автомобиля разрешается движение только на 1-й передаче или заднем ходу 	(a) Все следующие условия выполняются: <ul style="list-style-type: none"> Обнаружение устраненной неисправности Автомобиль не движется Педаль акселератора отпущена Педаль тормоза нажата (b) Обнаружение устраненной неисправности, зажигание выключено (OFF)
<ul style="list-style-type: none"> P0562/96 	Цепь электропитания ЭБУ КП	<ul style="list-style-type: none"> Зуммер издает звук при выключении зажигания 	Обнаружение устраненной неисправности
<ul style="list-style-type: none"> P0703/95 	Цепь выключателя стоп-сигнала	<ul style="list-style-type: none"> Ничего 	—
<ul style="list-style-type: none"> P1875/22 	ЭБУ коробки передач	<ul style="list-style-type: none"> Ничего 	—
<ul style="list-style-type: none"> P0812/67 P0812/68 	<ul style="list-style-type: none"> Цепь датчика переключения передач Цепь привода переключения передач в сборе Цепь датчика положения рычага переключения передач Цепь привода переключения передач в сборе Цепь выключателя фонарей заднего хода 	<ul style="list-style-type: none"> Ничего 	—