

<b>Код DTC</b>	<b>P1875/22</b>	<b>НЕИСПРАВНОСТЬ ЗУММЕРА</b>
----------------	-----------------	------------------------------

## ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

Зуммер, встроенный в ЭБУ КП, издает предупреждающий сигнал при включении задней передачи или в случае выполнения неверного действия.

Данный код генерируется и регистрируется при отсутствии питания зуммера, встроенного в ЭБУ КП.

УКАЗАНИЕ:

В системе управления ММКП имеется два зуммера, встроенных в щиток приборов и ЭБУ КП. Зуммер, встроенный в щиток приборов, издает звук при открытии какой-либо двери и любой включенной передаче. Зуммер ЭБУ КП издает предупреждающий сигнал при включении задней передачи.

Код DTC	Условия регистрации кода DTC	Неисправная деталь, цепь
P1875/22	ЭБУ КП обнаруживает следующие состояния одновременно: (а) Зуммер не издает звук. (б) Рабочее напряжение зуммера не более 3 В в течение 5 с.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ЭБУ коробки передач</li> </ul>

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

<b>1</b>	<b>ПРОВЕРИТЬ ЗУММЕР</b>
----------	-------------------------

(а) Включить зажигание ON (IG).

(б) Выполнить любое действие, в результате которого зуммер издает звук.

(Пример)

Включить заднюю передачу.

**СООТВ.: Зуммер издает звук.**

НЕ СООТВ.

**ЗАМЕНИТЬ ЭБУ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ  
В СБОРЕ (см. стр. 41-35)**

СООТВ.

<b>2</b>	<b>ПРОВЕРИТЬ ДРУГИЕ КОДЫ DTC (КРОМЕ DTC P1875/22)</b>
----------	---

(а) Подключить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3.

(б) Включить сначала зажигание ON (IG), а затем главный выключатель портативного диагностического прибора II.

(с) Считать зарегистрированные коды DTC с помощью прибора.

**Результат:**

Зарегистрированные коды DTC	Перейти к
Только «P1875/22»	A
«P1875/22» и другие коды DTC	B

УКАЗАНИЕ:

Если наряду с кодом DTC P1875/22 зарегистрированы другие коды, их следует проверить в первую очередь.

B

**СМ. СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ТАБЛИЦУ  
КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
(см. стр. 05-689)**

A

**ЗАМЕНИТЬ ЭБУ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ (см. стр. 41-35)**