

ПОРЯДОК ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Портативный диагностический прибор II применяется при выполнении пунктов № 3, 7 и 10.

1 ДОСТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

2 ВЫПОЛНИТЬ АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТИ СО СЛОВ КЛИЕНТА
(см. стр. 05-840)

3 ПРОВЕРИТЬ И СТЕРЕТЬ КОДЫ DTC (см. стр. 05-845)

4 ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ

НЕИСПРАВНОСТЬ НЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ
(Перейти к пункту 5)

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ
(Перейти к пункту 6)

5 ИМИТИРОВАТЬ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
(см. стр. 01-23)

6 ПРОВЕРИТЬ СИСТЕМУ МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
(см. стр. 05-1873)

УКАЗАНИЕ:

ЭБУ блокировки рулевого управления соединен с системой мультимплексной передачи данных. Перед выполнением диагностики убедиться, что система мультимплексной передачи данных исправна.

7 ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC (см. стр. 05-845)

КОД НЕИСПРАВНОСТИ НЕ
РЕГИСТРИРУЕТСЯ (Перейти к пункту 8)

КОДЫ DTC РЕГИСТРИРУЮТСЯ: Перейти
к пункту 8

8 ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 05-841)

Перейти к пункту 10

9

ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTC) (см. стр. 05-849)



10

ПРОВЕРИТЬ ЦЕПИ (см. стр. 05-850 – 05-865)



11

УСТАНОВИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ



12

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ



13

ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ



КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ