

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При появлении какого-либо из следующих признаков неисправностей проверить возможно неисправные узлы и системы (см. соответствующую стр.). Если неисправность продолжает проявляться после подтверждения исправности всех цепей, необходимо заменить ЭБУ блокировки рулевого управления.

Признак неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
Разблокировка рулевого управления не может быть выполнена (разблокировка не работает)	1. Система запуска двигателя кнопкой	05-1796
	2. Цепь электропитания	05-856
	3. Цепь электропитания электродвигателя привода блокировки рулевого управления	05-861
	4. Привод блокировки рулевого управления в сборе (ЭБУ блокировки рулевого управления)	50-6
Двигатель не запускается (разблокировка рулевого управления выполняется)	1. Система запуска двигателя кнопкой	05-1796
	2. Цепь датчика разблокировки	05-865
	3. Привод блокировки рулевого управления в сборе (ЭБУ блокировки рулевого управления)	50-6
	4. ЭБУ системы управления питанием в сборе	80-5
Рулевое управление не блокируется (блокировка не работает)	1. Система запуска двигателя кнопкой	05-1796
	2. Цепь электропитания	05-856
	3. Цепь IG	05-858
	4. Цепь электропитания электродвигателя привода блокировки рулевого управления	05-861
	5. Привод блокировки рулевого управления в сборе (ЭБУ блокировки рулевого управления)	50-6