

ПРОВЕРКА КОДОВ DTC/СТИРАНИЕ



1. ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC

- (a) Подготовить портативный диагностический прибор II.
- (b) Подсоединить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3 в нижней части панели приборов.
- (c) Включить сначала зажигание ON (IG), а затем портативный диагностический прибор II.
- (d) Проверить коды DTC с помощью прибора, записать или распечатать результаты (см. руководство по эксплуатации).
- (e) Описание кодов DTC приведено на [стр. 05-849](#).

2. СТЕРЕТЬ КОДЫ DTC

- (a) Стереть коды DTC с помощью прибора (см. руководство по эксплуатации).