

ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ DTC

При отображении кода неисправности DTC во время проверки кодов необходимо проверить цепь, соответствующую этому коду и указанную в следующей таблице (или перейти на страницу, относящуюся к данной цепи).

УКАЗАНИЕ:

ЭБУ блокировки рулевого управления не сохраняет коды DTC устраненных ранее неисправностей.

Код DTC (описание на стр.)	Проверяемый компонент	Неисправная деталь, цепь
B2781 (05-850)	Обрыв или короткое замыкание ЭБУ блокировки рулевого управления	<ul style="list-style-type: none"> Жгут проводов Привод блокировки рулевого управления в сборе (ЭБУ блокировки рулевого управления) ЭБУ опознавания ключа зажигания в сборе
B2782 (05-852)	Неисправность ЭБУ системы управления питанием	<ul style="list-style-type: none"> Жгут проводов Привод блокировки рулевого управления в сборе (ЭБУ блокировки рулевого управления) ЭБУ системы управления питанием в сборе
B2783 (05-855)	Неисправность датчика блокировки	<ul style="list-style-type: none"> Привод блокировки рулевого управления в сборе (ЭБУ блокировки рулевого управления) Жгут проводов
B2786 (05-850)	ЭБУ блокировки рулевого управления не отвечает	<ul style="list-style-type: none"> Привод блокировки рулевого управления в сборе (ЭБУ блокировки рулевого управления) ЭБУ опознавания ключа зажигания в сборе