

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)

05D5V-04

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДАТЧИКОМ СИСТЕМЫ SRS

УКАЗАНИЕ:

В данном разделе центральный блок управления системы SRS, передние (левый и правый) датчики системы SRS, боковые (левый и правый) блоки управления системы SRS, задние (левый и правый) датчики системы SRS, а также датчик системы SRS положения сиденья вместе называются датчиком системы SRS.

- (a) При выполнении следующих действий убедиться, что зажигание выключено, и подождать 90 секунд после отсоединения провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
 - (1) Заменить датчики системы SRS.
 - (2) Отрегулировать переднюю или заднюю дверь автомобиля, снабженную подушкой безопасности передних сидений и подушкой безопасности занавесочного типа.
- (b) При подсоединении или отсоединении разъемов убедиться, что датчики системы SRS установлены в автомобиле.
- (c) Не использовать датчики системы SRS, которые падали на пол во время работы или при транспортировке.
- (d) При установке датчиков системы SRS убедиться, что они закреплены с номинальным моментом затяжки.
- (e) Не разбирать датчики системы SRS.

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ, ПОПАВШЕГО В АВАРИЮ

- (a) Если подушка безопасности не сработала, следует подтвердить наличие кода DTC, проверив контрольную лампу неисправности системы SRS. Выполнить диагностику системы SRS при наличии в ней неисправностей.
- (b) Если сработала хотя бы одна подушка безопасности, заменить датчик системы SRS и проверить надежность установки.