

ОПИСАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ

(a) Общее описание.

- (1) В данной системе установленный на полу под кондиционером центральный блок управления системы SRS получает сигналы столкновения от каждого датчика (за исключением датчика центрального блока управления системы SRS) и определяет необходимость срабатывания подушек безопасности (подушек безопасности водителя, пассажира, передних подушек безопасности и подушек безопасности занавесочного типа) и срабатывания преднатяжителей ремней безопасности. При наличии неисправности в системе центральный блок управления системы SRS включает контрольную лампу системы SRS на щитке приборов в сборе.

(b) Описание системы наполнения подушек безопасности в два этапа.

- (1) Центральный блок управления системы SRS наполняет подушку безопасности водителя, находящуюся в кнопке звукового сигнала, и переднюю подушку безопасности пассажира, находящуюся в панели приборов, в два этапа. Центральный блок управления системы SRS в два этапа наполняет подушку безопасности водителя в соответствии с силой удара, положением сиденья и режимом работы ремня безопасности (ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ. (OFF)). Также центральный блок управления системы SRS в два этапа наполняет подушку безопасности пассажира в соответствии с силой удара и состоянием ремня безопасности (ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ. (OFF)).