

## ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTC)

Если во время проверки кодов неисправностей отобразится код ошибки, проверить цепь, соответствующую этому коду, указанную в таблице (перейти на страницу, указанную для данной цепи).

### УКАЗАНИЕ:

- Если регистрируется код исправного состояния системы, но контрольная лампа системы SRS остается включенной, вероятная причина — падение напряжения источника питания. Данная неисправность не записывается в память центрального блока управления системы SRS. Контрольная лампа SRS автоматически выключается при восстановлении нормального напряжения источника питания.
- При регистрации двух или более кодов неисправностей сначала отображается код DTC с меньшим номером.
- Если код DTC не значится в таблице на дисплее, то, возможно, неисправен центральный блок управления системы SRS.
- При наличии неисправности, относящейся к обрыву цепи, замыканию на массу или на клемму В+ и возникшей из-за пиропатрона, следует повторно выполнить диагностику неисправностей.

Код DTC (описание на стр.)	Неисправность	Неисправная деталь, цепь	Состояние контрольной лампы неисправности системы SRS
B0100/13 (05-983)	• Короткое замыкание в цепи пиропатрона подушки безопасности водителя	• Накладка рулевого колеса (пиропатрон) • Витой кабель • Центральный блок управления системы SRS • Провод панели приборов	Вкл. (ON)
B0101/14 (05-987)	• Обрыв в цепи пиропатрона подушки безопасности водителя	• Накладка рулевого колеса (пиропатрон) • Витой кабель • Центральный блок управления системы SRS • Провод панели приборов	Вкл. (ON)
B0102/11 (05-992)	• Короткое замыкание на массу в цепи пиропатрона подушки безопасности водителя	• Накладка рулевого колеса (пиропатрон) • Витой кабель • Центральный блок управления системы SRS • Провод панели приборов	Вкл. (ON)
B0103/12 (05-997)	• Короткое замыкание на клемму В+ в цепи пиропатрона подушки безопасности водителя	• Накладка рулевого колеса (пиропатрон) • Витой кабель • Центральный блок управления системы SRS • Провод панели приборов	Вкл. (ON)
B0105/53 (05-1002)	• Короткое замыкание в цепи пиропатрона передней подушки безопасности пассажира	• Передняя подушка безопасности пассажира (в сборе) (пиропатрон) • Центральный блок управления системы SRS • Провод панели приборов • Провод № 3 панели приборов	Вкл. (ON)
B0106/54 (05-1006)	• Обрыв в цепи пиропатрона передней подушки безопасности пассажира	• Передняя подушка безопасности пассажира (в сборе) (пиропатрон) • Центральный блок управления системы SRS • Провод панели приборов • Провод № 3 панели приборов	Вкл. (ON)
B0107/51 (05-1011)	• Короткое замыкание на массу в цепи пиропатрона передней подушки безопасности пассажира	• Передняя подушка безопасности пассажира (в сборе) (пиропатрон) • Центральный блок управления системы SRS • Провод панели приборов • Провод № 3 панели приборов	Вкл. (ON)
B0108/52 (05-1016)	• Короткое замыкание на клемму В+ в цепи пиропатрона передней подушки безопасности пассажира	• Передняя подушка безопасности пассажира (в сборе) (пиропатрон) • Центральный блок управления системы SRS • Провод панели приборов • Провод № 3 панели приборов	Вкл. (ON)
B0110/43 (05-1021)	• Короткое замыкание в цепи пиропатрона правой боковой подушки безопасности	• Спинка правого переднего сиденья раздельного типа в сборе (правый боковой пиропатрон) • Центральный блок управления системы SRS • Напольный провод № 2	Мигает
B0111/44 (05-1024)	• Обрыв в цепи пиропатрона правой боковой подушки безопасности	• Спинка правого переднего сиденья раздельного типа в сборе (правый боковой пиропатрон) • Центральный блок управления системы SRS • Напольный провод № 2	Мигает
B0112/41 (05-1028)	• Короткое замыкание на массу в цепи пиропатрона правой боковой подушки безопасности	• Спинка правого переднего сиденья раздельного типа в сборе (правый боковой пиропатрон) • Центральный блок управления системы SRS • Напольный провод № 2	Мигает



# ДИАГНОСТИКА — СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)

Код DTC (описание на стр.)	Неисправность	Неисправная деталь, цепь	Состояние контрольной лампы неисправности системы SRS
B1141/33 (05-1102)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неисправность левого бокового блока управления системы SRS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Левый боковой блок управления системы SRS</li> <li>Левый задний датчик системы SRS (*3)</li> <li>Центральный блок управления системы SRS</li> <li>Напольный провод</li> </ul>	Мигает
B1148/36 (05-1109)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неисправность правого переднего датчика системы SRS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Правый передний датчик системы SRS</li> <li>Центральный блок управления системы SRS</li> <li>Провод панели приборов</li> <li>Главный жгут проводов моторного отсека</li> </ul>	ВКЛ. (ON)
B1149/37 (05-1116)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неисправность левого переднего датчика системы SRS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Левый передний датчик системы SRS</li> <li>Центральный блок управления системы SRS</li> <li>Провод панели приборов</li> <li>Главный жгут проводов моторного отсека</li> </ul>	ВКЛ. (ON)
B1151/21 (05-1123)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неисправность выключателя передней подушки безопасности пассажира</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Замок выключателя подушки безопасности</li> <li>Центральный блок управления системы SRS</li> <li>Провод панели приборов</li> </ul>	ВКЛ. (ON)
B1152/28 (05-1128)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неисправность в цепи контрольной лампы выключения передней подушки безопасности пассажира</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Датчик сигнала об опасности в сборе (контрольная лампа выключения передней подушки безопасности пассажира)</li> <li>Центральный блок управления системы SRS</li> <li>Провод панели приборов</li> </ul>	ВКЛ. (ON)
B1153/25 (05-1135)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неисправность датчика положения сиденья системы SRS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Датчик положения сиденья системы SRS</li> <li>Центральный блок управления системы SRS</li> <li>Напольный провод (*1)</li> <li>Напольный провод № 2 (*2)</li> </ul>	ВКЛ. (ON)
B1154/38 (*3) (05-1145)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неисправность правого заднего датчика системы SRS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Правый задний датчик системы SRS</li> <li>Правый боковой блок управления системы SRS</li> <li>Центральный блок управления системы SRS</li> <li>Напольный провод № 2</li> </ul>	Мигает
B1155/39 (*3) (05-1150)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неисправность левого заднего датчика системы SRS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Левый задний датчик системы SRS</li> <li>Левый боковой блок управления системы SRS</li> <li>Центральный блок управления системы SRS</li> <li>Напольный провод</li> </ul>	Мигает
B1160/83 (*3) (05-1155)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Короткое замыкание в цепи пиропатрона правой подушки безопасности занавесочного типа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Правая подушка безопасности занавесочного типа в сборе (пиропатрон)</li> <li>Центральный блок управления системы SRS</li> <li>Напольный провод № 2</li> </ul>	Мигает
B1161/84 (*3) (05-1158)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обрыв в цепи пиропатрона правой подушки безопасности занавесочного типа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Правая подушка безопасности занавесочного типа в сборе (пиропатрон)</li> <li>Центральный блок управления системы SRS</li> <li>Напольный провод № 2</li> </ul>	Мигает
B1162/81 (*3) (05-1162)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Короткое замыкание на массу в цепи пиропатрона правой подушки безопасности занавесочного типа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Правая подушка безопасности занавесочного типа в сборе (пиропатрон)</li> <li>Центральный блок управления системы SRS</li> <li>Напольный провод № 2</li> </ul>	Мигает
B1163/82 (*3) (05-1166)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Короткое замыкание на клемму В+ в цепи пиропатрона правой подушки безопасности занавесочного типа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Правая подушка безопасности занавесочного типа в сборе (пиропатрон)</li> <li>Центральный блок управления системы SRS</li> <li>Напольный провод № 2</li> </ul>	Мигает
B1165/87 (*3) (05-1170)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Короткое замыкание в цепи пиропатрона левой подушки безопасности занавесочного типа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Левая подушка безопасности занавесочного типа в сборе (пиропатрон)</li> <li>Центральный блок управления системы SRS</li> <li>Напольный провод</li> </ul>	Мигает
B1166/88 (*3) (05-1173)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обрыв в цепи пиропатрона левой подушки безопасности занавесочного типа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Левая подушка безопасности занавесочного типа в сборе (пиропатрон)</li> <li>Центральный блок управления системы SRS</li> <li>Напольный провод</li> </ul>	Мигает
B1167/85 (*3) (05-1177)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Короткое замыкание на массу в цепи пиропатрона левой подушки безопасности занавесочного типа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Левая подушка безопасности занавесочного типа в сборе (пиропатрон)</li> <li>Центральный блок управления системы SRS</li> <li>Напольный провод</li> </ul>	Мигает
B1168/86 (*3) (05-1181)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Короткое замыкание на клемму В+ в цепи пиропатрона левой подушки безопасности занавесочного типа</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Левая подушка безопасности занавесочного типа в сборе (пиропатрон)</li> <li>Центральный блок управления системы SRS</li> <li>Напольный провод</li> </ul>	Мигает
B1180/17 (05-1185)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Короткое замыкание в цепи пиропатрона подушки безопасности водителя (два этапа – 2-я ступень)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Накладка рулевого колеса (пиропатрон подушки безопасности водителя (два этапа – 2-я ступень))</li> <li>Витой кабель</li> <li>Центральный блок управления системы SRS</li> <li>Провод панели приборов</li> </ul>	ВКЛ. (ON)

