

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

УКАЗАНИЕ:

Выполнить поиск неисправности для каждой электрической цепи, указанной в следующей таблице.

Признаки неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	Описание на стр.
<ul style="list-style-type: none"><li>Контрольная лампа системы SRS иногда включается приблизительно через 6 с после включения зажигания</li><li>Контрольная лампа системы SRS остается включенной, если не регистрируется никакого кода DTC</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Неисправность в цепи контрольной лампы системы SRS (остается включенной, даже когда не регистрируется никакого кода DTC)</li></ul>	05-1246
<ul style="list-style-type: none"><li>Контрольная лампа неисправности системы SRS не включается при включении зажигания</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Неисправность в цепи контрольной лампы системы SRS (не включается при включении зажигания)</li></ul>	05-1252
<ul style="list-style-type: none"><li>Контрольная лампа системы SRS работает нормально, но не отображается код DTC или код исправного состояния системы</li><li>Клеммы TC и CG не соединены, но код DTC или код исправного состояния системы отображается</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Цепь клеммы TC</li></ul>	05-1254