

ПОРЯДОК ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1 ДОСТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР



2 ВЫПОЛНИТЬ АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СО СЛОВ КЛИЕНТА
(см. стр. 05-1263)




3 ПРОВЕСТИ ОБЩУЮ ПРОВЕРКУ


- (a) Провести общую проверку.
(1) Проверить напряжение аккумуляторной батареи.

Условия проверки: 11-14 В

- (b) Проверить питание магнитолы.
(1) Включить зажигание (ACC).
(2) Проверить, включается ли дисплей магнитолы.




ДИСПЛЕЙ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
(СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ) (см. стр. 05-1275)




**ДИСПЛЕЙ ВКЛЮЧАЕТСЯ (ПЕРЕЙТИ К
ПУНКТУ 4)**

4 ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC (см. стр. 05-1264)



**КОД НЕИСПРАВНОСТИ
РЕГИСТРИРУЕТСЯ (ПЕРЕЙТИ К
ПУНКТУ 5)**



**КОД НЕИСПРАВНОСТИ НЕ
РЕГИСТРИРУЕТСЯ (ПЕРЕЙТИ К
ПУНКТУ 6)**

5 ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTC) (см. стр. 05-1270)



ПЕРЕЙТИ К ПУНКТУ 7

6 ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 05-1275)



7 ПРОВЕРИТЬ ЦЕПИ И ДЕТАЛИ (см. стр. 05-1276 – 05-1301)



8**УСТАНОВИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ****9****ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ****КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ**