

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МАГНИТОЛА В СБОРЕ

Признаки неисправностей	Вероятно неисправный узел, цепь	Описание на стр.
Система не включается при нажатии кнопки питания	1. Цепь электропитания (магнитола) 2. Заменить магнитолау	05-1276 67-6
Ночная подсветка магнитолы или дисплея не включается	1. Цепь подсветки 2. Заменить магнитолау	05-1279 67-6
Ни один выключатель не работает	1. Цепь органов управления на рулевом колесе 2. Заменить магнитолау	05-1285 67-6
Нет звука	1. Цепь электропитания (магнитола) 2. Цепь динамика 3. Заменить магнитолау	05-1276 05-1289 67-6
Низкое качество звука на всех режимах (низкая сила звука)	1. Цепь электропитания (магнитола) 2. Цепь динамика 3. Низкое качество звука на всех режимах (низкая сила звука)	05-1276 05-1289 05-1292
Помехи	—	05-1301
Нет приема радиосигнала (плохой прием сигнала)	—	05-1293
Компакт-диск не вставляется или извлекается сразу после установки	1. Цепь электропитания (магнитола) 2. Компакт-диск не вставляется или извлекается сразу после установки	05-1276 05-1295
Компакт-диск не извлекается	1. Цепь электропитания (магнитола) 2. Компакт-диск не извлекается	05-1276 05-1297
Низкое качество звука только при воспроизведении компакт-диска (низкая громкость)	—	05-1292
Пропуски звука при воспроизведении компакт-диска	—	05-1299

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

Признаки неисправностей	Вероятно неисправный узел, цепь	Описание на стр.
Управление аудиосистемой с помощью переключателей на рулевом колесе не работает	1. Цепь органов управления на рулевом колесе 2. Заменить магнитолау	05-1285 67-6