

## НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА НА ВСЕХ РЕЖИМАХ (НИЗКАЯ СИЛА ЗВУКА)

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1	ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО ЗВУКА
---	-------------------------------

(а) Отрегулировать качество звука.

(1) Включить магнитолу и отрегулировать качество звука.

**СООТВ.: Неисправность исчезает.**

СООТВ.

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА

НЕ СООТВ.

2	СРАВНИТЬ С КАЧЕСТВОМ ЗВУКА НА ДРУГОМ АВТОМОБИЛЕ ЭТОЙ ЖЕ МОДЕЛИ
---	--

(а) Сравнить с качеством звука на другом автомобиле этой же модели.

(1) Сравнить с качеством звука на исправном автомобиле.

**СООТВ.: Разницы нет.**

СООТВ.

НАСТРОЙКА

НЕ СООТВ.

**ЗАМЕНИТЬ МАГНИТОЛУ В СБОРЕ (см. стр. 67-6)**