

КОМПАКТ-ДИСК НЕ ИЗВЛЕКАЕТСЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1 НАЖАТЬ КНОПКУ EJECT (ИЗВЛЕЧЬ) И ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ

(а) Нажать кнопку EJECT и проверить работу.

(1) Удерживать кнопку CD EJECT магнитолы не менее 2 с, чтобы извлечь диск.

СООТВ.: Компакт-диск извлекается.

УКАЗАНИЕ:

Если диск не извлекается, то следует доставить автомобиль в ремонт.

Не извлекать компакт-диск силой.

НЕ СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ МАГНИТОЛУ В СБОРЕ
(см. стр. 67-6)

СООТВ.

2 ЗАМЕНИТЬ ДИСК И ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРКУ ПОВТОРНО

(а) Заменить диск и выполнить проверку повторно.

(1) Заменить компакт-диск на другой заведомо исправный диск и проверить, не появляется ли та же неисправность повторно.

СООТВ.: Неисправность исчезает.

НЕ СООТВ.

ЗАМЕНИТЬ МАГНИТОЛУ В СБОРЕ
(см. стр. 67-6)

СООТВ.

КОМПАКТ-ДИСК НЕИСПРАВЕН