

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

УКАЗАНИЕ:

- Перед выполнением проверки по следующей таблице проверить предохранитель и реле.
- Способы выявления причины неисправности перечислены в колонке «Проверка» в порядке убывания вероятности причины.

Дисплей

Признаки неисправностей	Проверка	Описание на стр.
При нажатии кнопки PWR система не включается	1. «НАЖАТИЕ КНОПКИ PWR НЕ ВКЛЮЧАЕТ СИСТЕМУ» 2. Цепь электропитания (магнитола и навигационная система в сборе) 3. Заменить магнитолу с навигационной системой в сборе	05-1346 05-1382 67-8
Темный экран (нет изображения на дисплее магнитолы с навигационной системой в сборе)	1. «ТЕМНЫЙ ЭКРАН (НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ)» 2. Цепь переключателя световых приборов 3. Цепь электропитания (магнитола и навигационная система в сборе) 4. Заменить магнитолу с навигационной системой в сборе	05-1347 05-1389 05-1382 67-8
Подсветка датчика на панели не включается при включенном переключателе TAIL	1. «ПОДСВЕТКА ДАТЧИКА НА ПАНЕЛИ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ TAIL» 2. Цепь переключателя световых приборов 3. Заменить магнитолу с навигационной системой в сборе	05-1348 05-1389 67-8
Яркость подсветки дисплея не уменьшается (ночной режим) при включенном переключателе TAIL	1. «ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ ДИСПЛЕЯ НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ (НОЧНОЙ РЕЖИМ) ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ TAIL» 2. Цепь переключателя световых приборов 3. Заменить магнитолу с навигационной системой в сборе	05-1349 05-1389 67-8
Питание не выключается (экран остается включенным)	1. Цепь электропитания (магнитола и навигационная система в сборе) 2. Заменить магнитолу с навигационной системой в сборе	05-1382 67-8
Датчик на панели не работает	1. «ДАТЧИК НА ПАНЕЛИ НЕ РАБОТАЕТ»	05-1350
Сенсорный датчик панели не работает	1. «СЕНСОРНЫЙ ДАТЧИК ПАНЕЛИ НЕ РАБОТАЕТ» 2. Цепь электропитания (магнитола и навигационная система в сборе) 3. Заменить магнитолу с навигационной системой в сборе	05-1351 05-1382 67-8
Панель дисплея не открывается и не поворачивается или поворачивается неправильно	1. «ПАНЕЛЬ ДИСПЛЕЯ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ И НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ИЛИ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ НЕПРАВИЛЬНО» 2. Цепь электропитания (магнитола и навигационная система в сборе) 3. Заменить магнитолу с навигационной системой в сборе	05-1352 05-1382 67-8
Искажение изображения на экране	1. Цепь электропитания (магнитола и навигационная система в сборе) 2. Заменить магнитолу с навигационной системой в сборе	05-1382 67-8
Мерцание экрана или искажение цвета	1. «МЕРЦАНИЕ ЭКРАНА ИЛИ ИСКАЖЕНИЕ ЦВЕТА» 2. Цепь электропитания (магнитола и навигационная система в сборе) 3. Заменить магнитолу с навигационной системой в сборе	05-1353 05-1382 67-8

Аудио

Признаки неисправностей	Проверка	Описание на стр.
Динамики не издают звуков (звука нет)	1. «ДИНАМИКИ НЕ ИЗДАЮТ ЗВУКОВ (ЗВУКА НЕТ)» 2. Цепь динамика 3. Цепь электропитания (магнитола и навигационная система в сборе) 4. Заменить магнитолу с навигационной системой в сборе	05-1355 05-1395 05-1382 67-8
Нет приема радиосигнала (плохой прием)	1. «НЕТ ПРИЕМА РАДИОСИГНАЛА (ПЛОХОЙ ПРИЕМ)» 2. Заменить антенну в сборе 3. Заменить магнитолу с навигационной системой в сборе	05-1356 67-16 67-8
Компакт-диск не вставляется/не воспроизводится или извлекается сразу после установки	1. «КОМПАКТ-ДИСК НЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ/НЕ ВОСПРОИЗВОДИТСЯ ИЛИ ИЗВЛЕКАЕТСЯ СРАЗУ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ» 2. Цепь электропитания (магнитола и навигационная система в сборе) 3. Заменить магнитолу с навигационной системой в сборе	05-1358 05-1382 67-8
Компакт-диск не извлекается	1. «КОМПАКТ-ДИСК НЕ ИЗВЛЕКАЕТСЯ» 2. Цепь электропитания (магнитола и навигационная система в сборе) 3. Заменить магнитолу с навигационной системой в сборе	05-1360 05-1382 67-8
Появляются посторонние помехи	1. «ПОЯВЛЯЮТСЯ ПОСТОРОННИЕ ПОМЕХИ» 2. Цепь электропитания (магнитола и навигационная система в сборе) 3. Заменить магнитолу с навигационной системой в сборе	05-1361 05-1382 67-8

ДИАГНОСТИКА — НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Признаки неисправностей	Проверка	Описание на стр.
Пропуски звука при воспроизведении компакт-диска	1. «ПРОПУСКИ ЗВУКА ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ КОМПАКТ-ДИСКА» 2. Заменить магнитолау с навигационной системой в сборе	05-1362 67-8
Низкое качество звука на всех режимах (низкий уровень звука)	1. «НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА НА ВСЕХ РЕЖИМАХ (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗВУКА)» 2. Цепь электропитания (магнитола и навигационная система в сборе) 3. Заменить магнитолау с навигационной системой в сборе	05-1364 05-1382 67-8

Навигация

Признаки неисправностей	Проверка	Описание на стр.
Диск с картой не вставляется	1. «ДИСК С КАРТОЙ НЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ» 2. Цепь электропитания (магнитола и навигационная система в сборе) 3. Заменить магнитолау с навигационной системой в сборе	05-1365 05-1382 67-8
Диск с картой не извлекается	1. «ДИСК С КАРТОЙ НЕ ИЗВЛЕКАЕТСЯ» 2. Цепь электропитания (магнитола и навигационная система в сборе) 3. Заменить магнитолау с навигационной системой в сборе	05-1366 05-1382 67-8
Метка местоположения автомобиля значительно отклоняется	1. «МЕТКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТКЛОНЯЕТСЯ» 2. Заменить антенну GPS в сборе 3. Заменить магнитолау с навигационной системой в сборе	05-1367 67-17 67-8
Курсор или карта вращаются, когда автомобиль остановлен	1. «КУРСОР ИЛИ КАРТА ВРАЩАЮТСЯ, КОГДА АВТОМОБИЛЬ ОСТАНОВЛЕН» 2. Заменить магнитолау с навигационной системой в сборе	05-1369 67-8
Метка местоположения автомобиля не обновляется	1. «МЕТКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ» 2. Заменить диск с картой 3. Заменить магнитолау с навигационной системой в сборе	05-1370 — 67-8
Дисплей фактического местоположения не появляется	1. «ДИСПЛЕЙ ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ» 2. Заменить диск с картой 3. Заменить магнитолау с навигационной системой в сборе	05-1371 — 67-8
Метка GPS не отображается	1. «МЕТКА GPS НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ» 2. Заменить антенну GPS в сборе 3. Заменить магнитолау с навигационной системой в сборе	05-1372 67-17 67-8
Голосовое сопровождение не работает	1. «ГОЛОСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕ РАБОТАЕТ» 2. Цепь динамика 3. Заменить диск с картой 4. Заменить магнитолау с навигационной системой в сборе	05-1374 05-1395 — 67-8
Окно карты неполное	1. «ОКНО КАРТЫ НЕПОЛНОЕ» 2. Заменить диск с картой 3. Заменить магнитолау с навигационной системой в сборе	05-1377 — 67-8
Путь не рассчитывается	1. «ПУТЬ НЕ РАССЧИТЫВАЕТСЯ» 2. Заменить диск с картой 3. Заменить магнитолау с навигационной системой в сборе	05-1378 — 67-8

Переключатель на рулевом колесе в сборе

Признаки неисправностей	Проверка	Описание на стр.
Система не управляется с помощью переключателей на рулевом колесе	1. Цепь органов управления на рулевом колесе 2. Заменить магнитолау с навигационной системой в сборе	05-1398 67-8
Подсветка органов управления на рулевом колесе не включается при включенном переключателе TAIL	1. Цепь органов управления на рулевом колесе 2. Заменить магнитолау с навигационной системой в сборе	05-1398 67-8