

ПОРЯДОК ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**1****ДОСТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР****2****ВЫПОЛНИТЬ АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СО СЛОВ КЛИЕНТА**
(см. стр. 05-1410)**3****ПРОВЕСТИ ОБЩУЮ ПРОВЕРКУ**

(а) Провести общую проверку.


(1) Проверить напряжение аккумуляторной батареи.



Условия проверки: 11-14 В

(б) Проверить электропитание магнитолы и дисплея в сборе.

(1) Включить зажигание (АСС).

(2) Проверить, включается ли дисплей в сборе с магнитолой.


ДИСПЛЕЙ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
(СМ. ТАБЛИЦУ ПРИЗНАКОВ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ) (см. стр. 05-1420)

ДИСПЛЕЙ ВКЛЮЧАЕТСЯ (ПЕРЕЙТИ К
ПУНКТУ 4)
4**ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC (см. стр. 05-1411)**

КОД НЕИСПРАВНОСТИ
РЕГИСТРИРУЕТСЯ (ПЕРЕЙТИ К
ПУНКТУ 5)

КОД НЕИСПРАВНОСТИ НЕ
РЕГИСТРИРУЕТСЯ (ПЕРЕЙТИ К
ПУНКТУ 6)
5**ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTC) (см. стр. 05-1416)**

ПЕРЕЙТИ К ПУНКТУ 7
6**ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 05-1420)****7****ПРОВЕРИТЬ ЦЕПИ И ДЕТАЛИ (см. стр. 05-1421 – 05-1446)**

8

УСТАНОВИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ



9

ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ



КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ