

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

УКАЗАНИЕ:

- Перед выполнением проверки по следующей таблице проверить предохранитель и реле.
- Способы выявления причины неисправности перечислены в колонке «Вероятно неисправный узел, цепь» в порядке вероятности.

Дисплей

Признаки неисправностей	Вероятно неисправный узел, цепь	Описание на стр.
Темный экран (изображения нет)	1. Цепь электропитания (магнитола и дисплей в сборе) 2. Цепь электропитания (ЭБУ навигационной системы) 3. Темный экран	05-1430 05-1426 05-1433
Светлый экран	1. Цепь электропитания (магнитола и дисплей в сборе) 2. Цепь электропитания (ЭБУ навигационной системы) 3. Цепь сигнала связи дисплея 4. Заменить ЭБУ навигационной системы 5. Заменить магнитолу и дисплей в сборе	05-1430 05-1426 05-1440 67-24 67-6
Нет изображения или наличие дефекта линий/точек	1. Цепь электропитания (магнитола и дисплей в сборе) 2. Цепь электропитания (ЭБУ навигационной системы) 3. Цепь шины AVC-LAN 4. Цепь сигнала связи дисплея 5. Заменить ЭБУ навигационной системы 6. Заменить магнитолу и дисплей в сборе	05-1430 05-1426 05-1442 05-1440 67-24 67-6
Местоположение автомобиля значительно отклоняется от правильного местоположения	1. Местоположение автомобиля значительно отклоняется от правильного местоположения 2. Цепь датчика заднего хода 3. Цепь датчика скорости	05-1421 05-1446 05-1444
Содержимое памяти стирается при выключении зажигания	1. Цепь электропитания (ЭБУ навигационной системы) 2. Заменить ЭБУ навигационной системы	05-1426 67-24
Невозможно перейти к следующему окну после появления предупреждающего сообщения	1. Ошибка чтения навигационного диска 2. Заменить ЭБУ навигационной системы	05-1424 67-24
Голосовое навигационное сопровождение не работает	1. Голосовое навигационное сопровождение не работает 2. Ошибка чтения навигационного диска 3. Цепь динамика (со стороны водителя)	05-1425 05-1424 05-1435
Выключатель не работает	1. Цепь шины AVC-LAN 2. Цепь органов управления на рулевом колесе	05-1442 05-1285