

СИСТЕМА ЗАДНЕГО ОБЗОРА

05HQN-03

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА

- (a) Настройка максимального угла поворота рулевого колеса выполняется при работающем двигателе. Включить стояночный тормоз, нажать педаль тормоза, перевести рычаг переключения передач в положение N и убедиться, что автомобиль не двигается.
- (b) При обслуживании следует быть внимательным:
 - (1) При отсоединении кабеля аккумуляторной батареи на экране появляется окно «ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ» («SYSTEM INITIALIZING»). В этом случае следует изменить регулировку среднего положения рулевого колеса ([см. стр. 05-1458](#)).
 - (2) При замене ЭБУ видеокамеры на экране появляется надпись «SYSTEM NOT READY» («СИСТЕМА НЕ ГОТОВА»). В этом случае следует установить максимальный угол поворота и среднее положение рулевого колеса и отрегулировать изображение полосы движения на дисплее. Кроме того, повторная регулировка изображения полосы движения на дисплее требуется при замене или перемещении видеокамеры ([см. стр. 05-1459](#)).