

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

1. КОРРЕКЦИЯ СРЕДНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

- (a) При выполнении следующих операций на дисплее магнитолы с навигационной системой в сборе отображается надпись «SYSTEM INITIALIZING».

Наименование детали	Действие	Объект инициализации
Кабель аккумуляторной батареи	<ul style="list-style-type: none"> Отсоединить 	Среднее положение рулевого колеса, записанное в памяти
Разъем датчика угла поворота рулевого колеса	<ul style="list-style-type: none"> Отсоединить 	Среднее положение рулевого колеса, записанное в памяти
Датчик угла поворота рулевого колеса	<ul style="list-style-type: none"> Заменить Снять и установить 	Среднее положение рулевого колеса, записанное в памяти

- (b) При отображении на дисплее надписи «SYSTEM INITIALIZING» отрегулировать среднее положение рулевого колеса одним из следующих способов.

2. СПОСОБ 1

- (a) Повернуть рулевое колесо вправо и влево до упора.

3. СПОСОБ 2

- (a) Совершить поездку по прямой на скорости 20 км/ч (12 миль/ч) в течение 5 минут по дороге с ненапряженным транспортным движением.

УКАЗАНИЕ:

При движении с постоянной скоростью ЭБУ определяет точку наименьшего изменения угла поворота рулевого колеса и запоминает ее как среднее положение рулевого колеса.

- (b) Остановить автомобиль и проверить, сохранилось ли в памяти системы среднее положение рулевого колеса. Если оно не сохранилось, совершить еще одну поездку (среднее положение сохранятся в памяти при движении автомобиля по прямой).