

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки неисправностей	Вероятно неисправный узел, цепь	Описание на стр.
Когда включена передача заднего хода, отсутствует изображение видеокамеры заднего обзора (экран не темный).	1. Цепь электропитания 2. Цепь датчика заднего хода 3. ЭБУ видеокамеры	05-1476 05-1487 67-28
Когда включена передача заднего хода, отсутствует изображение видеокамеры заднего обзора (экран темный).	1. Цепь сигнала дисплея (видеокамера в сборе — ЭБУ видеокамеры) 2. Видеокамера в сборе 3. ЭБУ видеокамеры	05-1483 67-27 67-28
Когда передача заднего хода не включена, изображение видеокамеры заднего обзора есть.	1. Цепь датчика заднего хода 2. ЭБУ видеокамеры	05-1487 67-28
Даже при переключении в режим «Serial Parking Assist» система переходит в режим «Manual».	1. Цепь датчика угла поворота рулевого колеса 2. Цепь шины AVC-LAN 3. ЭБУ навигационной системы (встроен в магнитолу и навигационную систему в сборе) 4. ЭБУ видеокамеры	05-1492 05-1479 67-8 67-28
Нарушения в изображении видеокамеры в режиме помощи при парковке (нарушена цветность, плохая картинка).	1. Цепь сигнала дисплея (видеокамера в сборе — ЭБУ видеокамеры) 2. Цепь сигнала дисплея (ЭБУ видеокамеры — магнитола и навигационная система в сборе) 3. Видеокамера в сборе 4. ЭБУ видеокамеры 5. Магнитола и навигационная система в сборе	05-1483 05-1481 67-27 67-28 67-8
При парковке в режиме «Serial Parking Assist» изображение на экране не меняется (даже если автомобиль начинает движение).	Это может произойти при движении задним ходом на очень маленькой скорости.	—
Отображается «SYSTEM INITIALIZING»	Отрегулировать среднее положение рулевого колеса.	05-1458