

РАБОТА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

При обнаружении ЭБУ видекамеры неисправности работа выполняется в аварийном режиме, описанном в следующей таблице.

Неисправная деталь	Условие обнаружения	Функция «Режим пассивной помощи» («Manual Assist Mode»)	Функция «Режим парковки в ряд» («Serial Parking Assist Mode»)
Датчик угла поворота рулевого колеса	<ul style="list-style-type: none">Передача сигнала неисправности датчикаОбрыв в цепи датчикаОшибка связи между датчиком угла поворота и ЭБУ видекамеры	—	Автоматически переключается в режим пассивной помощи
Датчик угла поворота рулевого колеса	<ul style="list-style-type: none">Передача сигнала о незавершенной коррекции среднего положения рулевого колеса	—	Вывод сообщения «System initializing» («Инициализация системы»)
Видеокамера в сборе	<ul style="list-style-type: none">Передача сигнала неисправности видекамеры	Прекращается прием сигнала, выводится темный экран	Прекращается прием сигнала, выводится темный экран
ЭБУ видекамеры	<ul style="list-style-type: none">Неисправность ЭБУ видекамеры	Прекращает работу системы	Прекращает работу системы
ЭБУ навигационной системы (встроен в магнитоу и навигационную систему в сборе)	<ul style="list-style-type: none">Нет отклика от ЭБУ навигационной системыПередача сигнала неисправности ЭБУ навигационной системы	—	Автоматически переключается в режим пассивной помощи