

ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTC)

УКАЗАНИЕ:

Код DTC отображается на основном компоненте (см. стр. 05-1466).

1. ЭБУ ВИДЕОКАМЕРЫ (физический адрес: 280)

УКАЗАНИЕ:

- *1: Даже если неисправность не обнаружена, коды неисправностей могут сохраняться в зависимости от состояния аккумуляторной батареи или напряжения для запуска двигателя.
- *2: Код может сохраниться, если зажигание снова включено (START) через одну минуту после запуска двигателя.
- *3: Код может сохраниться, если стартер снова включается (START) после запуска двигателя.
- *4: Код сохраняется через 210 секунд после отсоединения разъема питания основного компонента и при включении зажигания (ACC или IG).

(а) Логический адрес: 01 (управление передачей данных)

Код DTC	Объект диагностики	Режим работы	Меры по устранению
D6 *1	Отсутствие основного компонента	Компонент, в котором записан данный код, был отсоединен от системы при включенном зажигании (ACC или IG). Возможно, при регистрации данного кода был отсоединен основной компонент.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверить жгут проводов электропитания основного компонента. • Проверить жгут проводов системы передачи данных основного компонента. • Проверить жгут проводов электропитания ЭБУ видеокамеры (см. стр. 05-1476). • Проверить жгут проводов системы передачи данных ЭБУ видеокамеры (см. стр. 05-1479).
D7 *4	Ошибка проверки передачи данных	Код указывает на компонент, который отсоединен или был отсоединен от системы после запуска двигателя. Возможно, при регистрации данного кода был отсоединен основной компонент.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверить жгут проводов электропитания основного компонента. • Проверить жгут проводов системы передачи данных основного компонента. • Проверить жгут проводов электропитания ЭБУ видеокамеры (см. стр. 05-1476). • Проверить жгут проводов системы передачи данных ЭБУ видеокамеры (см. стр. 05-1479).
DC *2	Ошибка передачи	Неудачная попытка передачи данных на компонент, указанный дополнительным кодом. (Присутствие этого кода DTC не обязательно указывает на реальную неисправность.)	При обнаружении того же дополнительного кода в другом компоненте проверить жгуты проводов системы питания и передачи данных всех компонентов, указанных кодом.
DD *3	Перезапуск основного компонента (однократное прерывание)	После запуска двигателя основной компонент был отсоединен от системы.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверить жгут проводов электропитания основного компонента. • Проверить жгут проводов системы передачи данных основного компонента. • При частом появлении ошибки заменить основной компонент.
DF *4	Ошибка основного компонента	Из-за неисправности компонента с дисплеем выполнение основных функций передано аудиооборудованию. Ошибка связи между подчиненным (аудио) и основным компонентом.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверить жгут проводов электропитания основного компонента. • Проверить жгут проводов системы передачи данных основного компонента. • Проверить жгут проводов системы передачи данных между основным и подчиненным (аудио) компонентом.
E0 *1	Ошибка указания завершения регистрации	Команда «Указание завершения регистрации» от основного компонента не может быть получена.	Данный код используется в инженерных целях, поэтому его обнаружение не указывает на наличие значимой неисправности
E2	Ошибка параметра указания ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ. (OFF)	Ошибка в команде управления ВКЛ. (ON)/ВЫКЛ. (OFF) от основного компонента	Заменить основной компонент.

ДИАГНОСТИКА — СИСТЕМА ЗАДНЕГО ОБЗОРА

Код DTC	Объект диагностики	Режим работы	Меры по устранению
E3 *1	Передача запроса на регистрацию	<ul style="list-style-type: none"> Команда запроса на регистрацию поступает от подчиненного компонента. Указание на проверку регистрации или команда «Запрос на регистрацию» поступает от подчиненного компонента. 	Данный код используется при доводочных и исследовательских работах, поэтому его обнаружение не указывает на наличие настоящей неисправности.

(b) Логический адрес: 5C (Видеокамера)

Код DTC	Объект диагностики	Режим работы	Меры по устранению
40	Ошибка изображения камеры	Не передается синхронный сигнал от камеры.	Проверить жгут проводов электропитания между видеокамерой в сборе и ЭБУ видеокамеры (см. стр. 05-1483).
41	Ошибка датчика угла поворота рулевого колеса	Датчик угла поворота рулевого колеса передает сигнал о неисправности.	Заменить датчик угла поворота рулевого колеса.
42	Ошибка передачи данных датчика угла поворота рулевого колеса	Нет сигнала от датчика угла поворота рулевого колеса.	Проверить жгут проводов электропитания между датчиком угла поворота рулевого колеса и ЭБУ видеокамеры (см. стр. 05-1492).