

## ПОРЯДОК ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1	ДОСТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
---	--




2	ВЫПОЛНИТЬ АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СО СЛОВ КЛИЕНТА (см. стр. 05-1506)
---	---



3	ПРОВЕРИТЬ И СТЕРЕТЬ КОДЫ DTC (см. стр. 05-1515, 05-1518)
---	--



4	ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
---	--



ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НЕ  
ПРОЯВЛЯЮТСЯ (В ПЕРЕЙТИ К ПУНКТУ 5)




ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
ПРОЯВЛЯЕТСЯ (ПЕРЕЙТИ К ПУНКТУ 6)


5	ИМИТИРОВАТЬ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 01-23)
---	--



6	ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC (см. стр. 05-1515)
---	---------------------------------------




КОД НЕИСПРАВНОСТИ  
РЕГИСТРИРУЕТСЯ (ПЕРЕЙТИ К  
ПУНКТУ 10)




КОД НЕИСПРАВНОСТИ НЕ  
РЕГИСТРИРУЕТСЯ (ПЕРЕЙТИ К  
ПУНКТУ 7)

7	ПРОВЕРИТЬ, ПОЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ТОТ ЖЕ ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ В НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ (см. стр. 05-1326)
---	---



ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
ПРОЯВЛЯЮТСЯ (ПРОИЗВЕСТИ  
ДИАГНОСТИКУ НА ОСНОВЕ ТАБЛИЦЫ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ НАВИГАЦИОННОЙ  
СИСТЕМЫ) (см. стр. 05-1326)



ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НЕ  
ПРОЯВЛЯЮТСЯ (ПЕРЕЙТИ К ПУНКТУ 8)

8	ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 05-1509)
---	---



**СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРОЯВЛЯЮТСЯ  
(ПЕРЕЙТИ К ПУНКТУ 10)**



**СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ НЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ  
(ПЕРЕЙТИ К ПУНКТУ 9)**

**9**

**ПО ПРИЗНАКУ НЕИСПРАВНОСТИ ВЫПОЛНИТЬ ДИАГНОСТИКУ В ПОРЯДКЕ,  
УКАЗАННОМ НИЖЕ**

(а) Клеммы ЭБУ (см. стр. 05-1510).

**10**

**ОТРЕГУЛИРОВАТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ**

**11**

**ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ**



**КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ**