

## ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если признак неисправности проявляется, несмотря на отсутствие зарегистрированного кода DTC, провести диагностику компонентов оборудования, соответствующих признакам неисправности, в порядке, указанном в таблице, и в случае необходимости заменить их.

Признаки неисправностей	Вероятно неисправный узел, цепь	Описание на стр.
Отсутствует изображение на вспомогательном мониторе, улучшающем угловой обзор. (Изображение видеокамеры заднего обзора появляется.)	1. Цепь главного выключателя 2. ЭБУ видеокамеры	05-1533 67-28
Отсутствует изображение на вспомогательном мониторе, улучшающем угловой обзор. (Темный экран.)	1. Цепь сигнала изображения (подключение видеокамеры к ЭБУ видеокамеры) 2. Видеокамера в сборе 3. ЭБУ видеокамеры	05-1530 67-26 67-28
Изображение от вспомогательного монитора, улучшающего угловой обзор, отображается даже при включении задней передачи.	1. Цепь сигнала заднего хода 2. ЭБУ видеокамеры	05-1536 67-28
Плохое качество изображения вспомогательного монитора, улучшающего угловой обзор (искажение цвета или картинки).	1. Цепь сигнала изображения (подключение видеокамеры к ЭБУ видеокамеры) 2. Цепь сигнала изображения (подключение ЭБУ видеокамеры к ЭБУ магнитолы с навигационной системой в сборе) 3. Видеокамера в сборе 4. ЭБУ видеокамеры 5. Магнитола с навигационной системой в сборе	05-1530 05-1528 67-26 67-28 67-8