

РАБОТА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

При обнаружении ЭБУ видеореамеры неисправности работа выполняется в аварийном режиме, описанном в следующей таблице.

Неисправный узел	Условия определения неисправности	Функция
Видеокамера в сборе	<ul style="list-style-type: none">• Передача сигнала неисправности видеокамеры	Прекращается прием сигнала, выводится темный экран
ЭБУ видеореамеры	<ul style="list-style-type: none">• Неисправность ЭБУ видеореамеры	Прекращается работа системы