

## ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTC)

УКАЗАНИЕ:

Коды DTC выводятся на главном компоненте (см. стр. 05-1515).

### 1. ЭБУ ВИДЕОКАМЕРЫ (ФИЗИЧЕСКИЙ АДРЕС: 280)

УКАЗАНИЕ:

- \*1: Даже если неисправность не обнаружена, коды неисправностей могут сохраняться в зависимости от состояния аккумуляторной батареи или напряжения для запуска двигателя.
- \*2: Код может сохраниться, если стартер снова включается (START) через 1 минуту после запуска двигателя.
- \*3: Код может сохраниться, если стартер снова включается (START) после запуска двигателя.
- \*4: Данный код регистрируется по истечении 210 секунд после извлечения разъема источника электропитания из главного компонента системы при включенном зажигании (ACC или IG).
- \*5: Данный код регистрируется в случае неисправности видеокамеры заднего обзора (система помощи при парковке). В случае регистрации данного кода DTC проверить работоспособность вспомогательного монитора, улучшающего угловой обзор, и видеокамеры заднего обзора и установить, какая из видеокамер неисправна.

(а) Логический адрес: 01 (Управление передачей данных)

Код DTC	Неисправность	Режим работы	Меры по устранению
D6 *1	Отсутствие главного компонента	Узел, обозначенный данным кодом, был отсоединен от системы при включенном зажигании (ACC или IG). Либо был отсоединен главный компонент.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверить жгут проводов источника электропитания для главного компонента.</li> <li>• Проверить жгут проводов системы связи для главного компонента.</li> <li>• Проверить жгут проводов источника электропитания для ЭБУ видеокамеры (см. стр. 05-1523).</li> <li>• Проверить жгут проводов системы связи ЭБУ видеокамеры (см. стр. 05-1526).</li> </ul>
D7 *4	Ошибка проверки линии связи	Узел, обозначенный данным кодом, был отсоединен от системы после запуска двигателя. Либо был отсоединен главный компонент.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверить жгут проводов источника электропитания для главного компонента.</li> <li>• Проверить жгут проводов системы связи для главного компонента.</li> <li>• Проверить жгут проводов источника электропитания для ЭБУ видеокамеры (см. стр. 05-1523).</li> <li>• Проверить жгут проводов системы связи ЭБУ видеокамеры (см. стр. 05-1526).</li> </ul>
DC *2	Ошибка передачи	Ошибка передачи данных к узлу, обозначенному данным дополнительным кодом. (Присутствие этого кода DTC не обязательно указывает на реальную неисправность.)	В случае регистрации данного кода для других узлов проверить жгут проводов источника электропитания и систему связи всех узлов, к которым относится данный код.
DD *3	Перезагрузка главного компонента	Главный компонент был отсоединен от системы после запуска двигателя.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверить жгут проводов источника электропитания для главного компонента.</li> <li>• Проверить жгут проводов системы связи для главного компонента.</li> <li>• В случае частого проявления ошибки заменить главный компонент.</li> </ul>
DF *4	Ошибка главного компонента	Вследствие неисправности главного компонента его функции передаются аудиооборудованию. Появляется ошибка передачи данных между аудио и главным узлом.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверить жгут проводов источника электропитания для главного компонента.</li> <li>• Проверить жгут проводов системы связи для главного компонента.</li> <li>• Проверить жгут проводов для системы передачи данных между аудио и главным узлом.</li> </ul>
E0 *1	Ошибка команды завершения регистрации	Команда завершения регистрации не поступает от главного компонента.	Код DTC может выводиться в служебных целях, когда не существует неисправности.
E2	Ошибка команды включения/выключения	Появляется ошибка передачи команды включения/выключения от главного компонента.	Заменить главный компонент.

Код DTC	Неисправность	Режим работы	Меры по устранению
E3 *1	Передача запроса регистрации	<ul style="list-style-type: none"> <li>Запрос регистрации поступает от подчиненного узла.</li> <li>Указание на проверку регистрации или команда «Запрос на регистрацию» поступает от подчиненного компонента.</li> </ul>	Код DTC может выводиться в служебных целях, когда не существует неисправности.

## (b) Логический адрес: 5C (Видеокамера)

Код DTC	Неисправность	Режим работы	Меры по устранению
40 *5	Ошибка изображения видеокамеры	Синхронизированный сигнал от видеокамеры не поступает.	Проверить жгут проводов между видеокамерой и ЭБУ видеокамеры (см. стр. 05-1530).