



**ПОРЯДОК ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ****1 ДОСТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР****2 ВЫПОЛНИТЬ АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СО СЛОВ КЛИЕНТА**  
(см. стр. 05-1549)**3 ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 05-1551)****4 ПРОВЕРИТЬ МУЛЬТИПЛЕКСНУЮ СИСТЕМУ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ**  
(см. стр. 05-1873)

(а) Проверить коды неисправностей DTC.

**КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ DTC  
МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ  
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (ПЕРЕЙТИ К  
РАЗДЕЛУ «МУЛЬТИПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА  
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ»)****КОДЫ DTC МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ  
СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  
ОТСУТСТВУЮТ (ПЕРЕЙТИ К ПУНКТУ 5)****5 ПРОВЕРИТЬ ЦЕПЬ (см. стр. 05-1555 – 05-1579)****6 ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ****7 ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ****КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ**