

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

1. УСТАНОВИТЬ НАСТРОЙКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗУММЕРА

- (a) Убедиться, что включилось окно одометра (ODO) на дисплее, выключить и включить зажигание. Если включено другое окно, переключиться на окно одометра.
- (b) В течение от 2 до 6 секунд с момента включения зажигания нажать и удерживать не менее 10 секунд переключатель ODO/TRIP.
- (c) При помощи следующей таблицы установить настройки отключения зуммера.

| Звук зуммера | Режим работы ремня безопасности |
|-------------------------------------|--|
| Зуммер ремня безопасности водителя | Датчик в пряжке ремня сиденья водителя выключен/включен (Ремень безопасности отстегнут/пристегнут) |
| Зуммер ремня безопасности пассажира | Датчик в пряжке ремня сиденья пассажира выключен/включен (Ремень безопасности отстегнут/пристегнут) |

УКАЗАНИЕ:

Сообщение в окне ODO/TRIP меняется с «b-on» на «b-off» при входе в режим отмены.

- (d) При режиме отмены каждое нажатие на переключатель ODO/TRIP вызывает изменение настроек между ^{*1} b-on и ^{*2} b-off.

УКАЗАНИЕ:

^{*1} b-on: Отмена невозможна.

^{*2} b-off: Отмена возможна.

- (e) После изменения настроек система выходит из режима, если в течение 10 с не переключается выключатель или не выключается зажигание.

УКАЗАНИЕ:

Настройка может быть отменена посредством отсоединения и подсоединения разъема аккумуляторной батареи или разъема щитка приборов (зуммер включен).