


ПОРЯДОК ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**1****ДОСТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР****2****ВЫПОЛНИТЬ АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СО СЛОВ КЛИЕНТА**
(см. стр. 05-1591)**3****ВЫПОЛНИТЬ НАЧАЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ** (см. стр. 05-1592) **НЕИСПРАВНОСТЬ НЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ**
(Перейти к пункту 4) **НЕИСПРАВНОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ**
(Перейти к пункту 5)**4****ИМИТИРОВАТЬ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**
(см. стр. 01-23)**5****ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ** (см. стр. 05-1601)**6****ПРОВЕРИТЬ ЦЕПЬ****7****УСТАНОВИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ****8****ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ****9****ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ****КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ**