

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проверить цепи по каждому признаку неисправности в последовательности, указанной в следующей таблице, и обратиться к соответствующей странице.

Признаки неисправностей	Вероятно неисправный узел, цепь	Описание на стр.
Полностью не работает (самодиагностика не работает)	1. Цепь главного выключателя системы ультразвуковых датчиков 2. ЭБУ ультразвуковых датчиков	05-1614 67-31
Только задний ультразвуковой датчик не работает (самодиагностика работает в нормальном режиме)	1. Цепь заднего левого ультразвукового датчика 2. Цепь заднего правого ультразвукового датчика 3. ЭБУ ультразвуковых датчиков	05-1602 05-1604 67-31
Только угловой ультразвуковой датчик не работает (самодиагностика работает в нормальном режиме)	1. Цепь переднего левого углового ультразвукового датчика 2. Цепь переднего правого углового ультразвукового датчика 3. Цепь заднего левого углового ультразвукового датчика 4. Цепь заднего правого углового ультразвукового датчика 5. ЭБУ ультразвуковых датчиков	05-1606 05-1608 05-1610 05-1612 67-31
Иногда отсутствует звук зуммера, несмотря на обнаружение объекта	1. Цепь зуммера ультразвуковых датчиков 2. ЭБУ ультразвуковых датчиков	05-1618 67-31
Иногда не появляется изображение на дисплее, несмотря на обнаружение объекта	1. Цепь изображения на дисплее 2. ЭБУ ультразвуковых датчиков	05-1621 67-31
Во время автоматической проверки выводятся сообщения «Disconnected» («Отсоединен») или «Frozen» («Замерз»)	1. Цепь заднего левого ультразвукового датчика 2. Цепь заднего правого ультразвукового датчика 3. Цепь переднего левого углового ультразвукового датчика 4. Цепь переднего правого углового ультразвукового датчика 5. Цепь заднего левого углового ультразвукового датчика 6. Цепь заднего правого углового ультразвукового датчика 7. ЭБУ ультразвуковых датчиков 8. Датчик намок или замерз	05-1602 05-1604 05-1606 05-1608 05-1610 05-1612 67-31 -
Система действует при отключенной задней передаче и наоборот (задний и задний угловой ультразвуковые датчики)	1. Цепь сигнала заднего хода 2. ЭБУ ультразвуковых датчиков	05-1626 67-31
Объект обнаруживается при скорости автомобиля не менее 10 км/ч (6 миль/ч)	1. Цепь сигнала скорости движения автомобиля 2. ЭБУ ультразвуковых датчиков	05-1629 67-31
Малая сила звука зуммера	1. Отрегулировать силу звука зуммера	05-1592