

## ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки неисправностей	Вероятно неисправный узел, цепь	Описание на стр.
Невозможно запереть/отпереть все двери с помощью главного выключателя или ключа и замка водительской двери	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предохранитель ЭБУ автомобиля № 2</li> <li>2. Предохранитель DCC</li> <li>3. Предохранитель DOOR</li> <li>4. Главный выключатель управления стеклоподъемниками</li> <li>5. Передняя правая дверь с электродвигателем привода замка (со стороны водителя)</li> <li>6. Жгут проводов</li> <li>7. Коммутационный блок щитка приборов (ЭБУ мультимплексной шины автомобиля)</li> </ol>	05-1663
Невозможно запереть/отпереть только дверь со стороны водителя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Замок двери со стороны водителя</li> <li>2. Жгут проводов</li> <li>3. Коммутационный блок щитка приборов (ЭБУ мультимплексной шины автомобиля)</li> </ol>	05-1673
Невозможно запереть/отпереть только дверь со стороны пассажира	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Замок двери со стороны пассажира</li> <li>2. Жгут проводов</li> <li>3. Коммутационный блок щитка приборов (ЭБУ мультимплексной шины автомобиля)</li> </ol>	05-1677
Невозможно запереть/отпереть только заднюю левую дверь	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Замок левой задней двери</li> <li>2. Жгут проводов</li> <li>3. Коммутационный блок щитка приборов (ЭБУ мультимплексной шины автомобиля)</li> </ol>	05-1681
Невозможно запереть/отпереть только заднюю правую дверь	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Замок задней правой двери</li> <li>2. Жгут проводов</li> <li>3. Коммутационный блок щитка приборов (ЭБУ мультимплексной шины автомобиля)</li> </ol>	05-1685
Невозможно открыть только дверь багажника (замок не заперт)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Замок двери багажника</li> <li>2. Выключатель открытия двери багажника</li> <li>3. Гнездо ключа зажигания</li> <li>4. Жгут проводов</li> <li>5. Коммутационный блок щитка приборов (ЭБУ мультимплексной шины автомобиля)</li> </ol>	05-1689
Функция предотвращения запираения при помощи ключа не работает правильно (ручное управление и запираение с помощью ключа исправны)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гнездо ключа зажигания</li> <li>2. Выключатель освещения проема и порога передней двери (со стороны водителя)</li> <li>3. Жгут проводов</li> <li>4. Коммутационный блок щитка приборов (ЭБУ мультимплексной шины автомобиля)</li> </ol>	05-1694
С функцией двойной блокировки Функция двойной блокировки не работает правильно	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Передняя дверь с электродвигателем привода замка (со стороны водителя)</li> <li>2. Передняя дверь с электродвигателем привода замка (со стороны пассажира)</li> <li>3. Задняя левая дверь с электродвигателем привода замка</li> <li>4. Задняя правая дверь с электродвигателем привода замка</li> <li>5. Жгут проводов</li> <li>6. Коммутационный блок щитка приборов (ЭБУ мультимплексной шины автомобиля)</li> </ol>	05-1698