

ПРОВЕРКА КОДОВ DTC/СТИРАНИЕ



1. ПРОВЕРИТЬ КОД DTC

- Подключить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3.
- Включить зажигание (ON) (IG).
- Считать коды DTC, следуя указаниям на экране диагностического прибора.

УКАЗАНИЕ:

Более подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации прибора.

2. СТЕРЕТЬ КОДЫ DTC

- Подключить портативный диагностический прибор II к разъему DLC3.
- Включить зажигание (ON) (IG).
- С помощью прибора стереть коды DTC.

УКАЗАНИЕ:

Более подробная информация приведена в инструкции по эксплуатации прибора.