

## ТАБЛИЦА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (DTC)

Если во время проверки кодов DTC отобразится код неисправности, необходимо проверить цепь, соответствующую этому коду, указанную в таблице, или перейти на страницу, указанную для данной цепи.

Код DTC (описание на стр.)	Проверяемый компонент	Неисправная деталь, цепь
B1241 (05-1653)	Диагностика цепи выключателя ЭБУ автомобиля	<ul style="list-style-type: none"><li>• Главный блок управления стеклоподъемниками (выключатель блокировки дверей)</li><li>• Передняя дверь с электродвигателем привода замка (со стороны водителя) (Датчик открытой/закрытой двери)</li><li>• Выключатель открытия двери багажника</li><li>• Жгут проводов</li><li>• Коммутационный блок щитка приборов (ЭБУ мультиплексной шины автомобиля)</li></ul>