

## ПОРЯДОК ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### УКАЗАНИЕ:

- Диагностику системы дистанционной блокировки дверей выполнять в указанной последовательности.
- При выполнении пункта 4 использовать портативный диагностический прибор II.

#### 1 ДОСТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР



#### 2 ВЫПОЛНИТЬ АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СО СЛОВ КЛИЕНТА И ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 05-1716)



#### 3 ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (см. стр. 05-1717)

- (a) Если не удалось найти неисправность в таблице признаков неисправностей, перейти к пункту А.
- (b) Если удалось найти неисправность в таблице признаков неисправностей, перейти к пункту В.

**В**

Перейти к пункту 5

**А**

#### 4 ВЫПОЛНИТЬ ОБЩИЙ АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- (a) ТАБЛИЦА ДАННЫХ/РЕЖИМ АКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ (см. стр. 05-1721)
- (1) Проверить с помощью портативного диагностического прибора II (Таблица данных)
  - (2) Проверить с помощью портативного диагностического прибора II (Режим активной диагностики)
- (b) Проверить клеммы ЭБУ (см. стр. 05-1718)
- (c) Проверить без снятия с автомобиля (см. стр. 73-13)
- (d) Выполнить проверку (см. стр. 73-17)



#### 5 ОТРЕГУЛИРОВАТЬ, ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ



#### 6 ВЫПОЛНИТЬ ПРОВЕРОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ



**КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ**