

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки неисправностей	Вероятно неисправный узел, цепь	Описание на стр.
Не работает дистанционное управление замками	<ol style="list-style-type: none"> 1. Элемент питания передатчика 2. Передатчик дистанционного управления замками 3. Приемник дистанционного управления замками 4. Гнездо ключа зажигания 5. Жгут проводов 6. Коммутационный блок панели приборов в сборе (ЭБУ мультимплексной шины автомобиля) 7. Система освещения 	05-1722
Нет подтверждения выполнения команды (лампа аварийной сигнализации)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Система освещения 2. Жгут проводов 3. ЭБУ мультимплексной шины автомобиля 	05-1730