

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки неисправностей	Вероятно неисправный узел, цепь	Описание на стр.
Зуммер предупреждения о наличии ключа в замке зажигания не издает звук	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выключатель освещения проема двери в сборе (со стороны водителя) 2. Щиток приборов 3. Коммутационный блок панели приборов в сборе (ЭБУ мультимплексной шины автомобиля) 4. ЭБУ опознавания ключа 5. Гнездо ключа зажигания 6. Жгут проводов 	05-1744